Diplomarbeit

Visualisierung für das FTS – Leitsystem OS300 (SPS)

Stefan Soltau August 2005

Universität Lüneburg – Fachbereich Automatisierungstechnik Zusammenfassungsblatt zur Diplomarbeit

Titel der Diplomarbeit: Visualisierung für das FTS – Leitsystem OS300 (SPS)

Stichworte: Visualisierung, Fahrerloses Transportsystem, FTF, FTS

Zusammenfassung

Das OS300 ist ein auf SPS- basierendes Leitsystem für *Fahrerlose Transportsysteme (FTS)*. Zum Beobachten und Bedienen des Systems werden zur Zeit handelsübliche Visualisierungssysteme wie z.B. Wincc (Siemens) oder Intouch (Wonderware) eingesetzt, deren Funktionalitäten auf allgemeine Industrieanwendungen ausgerichtet sind. Die speziellen Anforderungen einer FTS - Anwendung können in der Regel nur durch einen hohen Engineeringaufwand erfüllt werden.

Im Zuge der Harmonisierung der verschiedenen FTS - Leitsysteme der E&K AUTOMATION - Gruppe wurde entschieden, die Visualisierung des FTS -Leitsystems OS800 auch für das OS300 zu nutzen. Das OS800 ist ein PCbasiertes Leitsystem, welches mit dem Echtzeitbetriebssystem RMOS zusammenarbeitet. Die Visualisierung (BuB – Beobachten und Bedienen) ist eine Windowsanwendung.

Im Rahmen der Diplomarbeit soll die bestehende Schnittstelle zwischen BuB und OS800 analysiert werden. Danach erfolgt die Umsetzung (Programmierung) dieser Schnittstelle für das OS300.

Betreuender Professor:	Prof. DrIng Ralf Hadeler
Zweitprüfer:	Prof. Dr. rer. nat. Helmut Faasch
Hochschule:	Universität Lüneburg
Fachbereich:	Automatisierungstechnik
Studiengang:	Angewandte Automatisierungstechnik
Firma:	E&K AUTOMATION - Eilers & Kirf GmbH
Betreuender Mitarbeiter:	DiplIng. Dieter Sagewitz

Abgegeben am: 15.08.2005





Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen, die mich während meiner Diplomarbeitszeit, aber auch während des Studiums unterstützt haben, bedanken.

Ich bedanke mich bei der Firma **E&K - Automation Eilers & Kirf GmbH**, die es mir ermöglicht hat, meine Diplomarbeit in ihrem Hause anzufertigen.

Ein besonderer Dank gilt dabei meinem Betreuer **Herrn Sagewitz**, der mich sehr bei der Bearbeitung des Themas unterstützt hat.

Des Weiteren möchte ich mich bei **Herrn Prof. Dr. Hadeler**, für die sehr gute Betreuung von Seiten der Universität Lüneburg, und bei **Herrn Prof. Dr. Faasch**, für die Übernahme der Zweitkorrektur, bedanken.

Abschließend danke ich **meinen Eltern** für ihre Unterstützung während meiner Studienzeit.





1. Di	e E&K	AUTOMATION Gruppe	6
1.1.	Prob	lemstellung	6
1.2.	Ziels	etzung	7
2. Gi	rundlag	gen	8
2.1.	Abkü	irzungen / Fachbegriffe	9
2.2.	Fahr	erloses Transportsystem (FTS)	10
2.2.	1. T	estanlage E&K	13
2.3.	Spei	cherprogrammierbare Steuerungen (SPS)	14
2.4.	Das	Beobachten und Bedienen System	17
2.4.	1. E	Beobachten und Bedienen (BuB)	18
2.4	4.1.1.	Die Fahrzeug - Tabelle	20
2.4	4.1.2.	Die Transportaufträge - Tabelle	21
2.4	4.1.3.	Die Fahrzeug – Aufträge - Tabelle	22
2.4	4.1.4.	Die Stationen - Tabelle	23
2.4	4.1.5.	Die Visualisierung	24
2.4	4.1.6.	Die Digitale E/A - Anzeige	25
2.4.	2. S	Störmeldesystem (SMS)	25
2.4.3	3. K	Communikationskomponente (TCPCOM)	26
2.4	4.3.1.	Die MMF	28
3. M	ethodis	sches Vorgehen	30
4. Vi	sualisi	erungsschnittstelle (OS300 – BuB)	32
4.1.	Notw	vendige Daten	34
4.2.	Struk	xtur der Schnittstelle	35
4.2.	1. F	Reaktionen auf Telegramme	37
4.2	2.1.1.	TT – Telegramm (Alive)	37
4.2	2.1.2.	TI – Telegramm (Zeit setzen)	37
4.2	2.1.3.	Sonstige Telegramme	38
4.2	2.1.4.	SY – Telegramm (Synchronisation)	41
4.2.2	2. F	Funktionsweise der Buffer	42
4.3.	Die E	Bausteine	45
4.3.	1. F	C 500 – FC_COM_BuB	46
4.3	3.1.1.	FC 529 – FC_BuB_synchronisation	47
4.3	3.1.2.	FC 502 – FC_recieve_OS_BuB_1	49
4.3	3.1.3.	FC 501 – FC_send_OS_BuB_1	50





	4.3	5.1.4.	FC 560 – FC_com_BuB_interface	50
	4.3	.1.5.	FC 503 - FC_work_on_recieve_buffer	51
	4.3	5.1.6.	Die "recieve" Bausteine	53
	4.3	5.1.7.	FC 504 - FC_work_on_int_send_buff	55
	4.3	5.1.8.	Die "send" Bausteine	57
4	4.4.	Beisp	iel für den Telegramm-Ablauf	60
	4.4.1	. Aı	uslösen des Telegramms	60
	4.4.2	. Al	barbeiten des recieve buffers	62
	4.4.3	5. Au	uswertung des intern recieve buffers	63
	4.4.4	. Al	barbeiten des intern send buffers	64
	4.4.5	5. Al	barbeiten des send buffers	65
	4.4.6	5. Ar	nzeige in der BuB	67
	4.4.7	. Ζι	usammenfassung	68
5.	Ve	rgleich	BuB / WinCC	70
Ę	5.1.	Ansch	naffungskosten	71
Į	5.2.	Entwi	cklungsaufwand	72
Ę	5.3.	Funkt	ionalität	72
Ę	5.4.	Vor- /	Nachteile	73
6.	Zu	samme	enfassung / Ausblick	74
7.	Qu	ellen		76
7	7.1.	Litera	turverzeichnis	76
7	7.2.	Forme	elverzeichnis	76
7	7.3.	Tabel	lenverzeichnis	77
7	7.4.	Abbilo	dungsverzeichnis	78
8.	Erk	därung	j zur Diplomarbeit	80
9.	An	hang		81
ć	9.1.	Die To	elegramme	81
ę	9.2.	Quellt	ext	81
ę	9.3.	Pflich	tenheft	81
ć	9.4.	BuB S	Systemdokumentation	81





1. <u>Die E&K AUTOMATION Gruppe</u>

Das Unternehmen Eilers & Kirf GmbH (EK-R), welches zur E&K AUTOMATION in zwei Gruppe gehört. ist hauptsächlich Bereichen tätig. In der Prozessautomatisierung (Abteilung CONTROL, in der die Diplomarbeit erstellt wurde) und in der Erstellung von Fahrerlosen Transportsystemen (Abteilung FTS). Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen Eilers & Kirf GmbH mehrere Unternehmen aufgekauft. Diese Tochterfirmen sind nur auf dem FTS - Markt tätig. Das Tochterunternehmen Indumat (IND-R), mit Hauptsitz in Reutlingen, hat ein eigenes FTS - System entwickelt. In der Abteilung CONTROL werden außerdem die Leitsysteme und die Visualisierungen (speziell für Induktiv geführte FTS – Anlagen) erstellt.





1.1. Problemstellung

Es sollen die Techniken der verschiedenen Standorte vereinheitlicht werden. Im Zuge dessen soll die Visualisierung des OS800 (IND-R) an das OS300 (EK-R) angebunden werden. Damit würde dem Kunden ein einheitliches Visualisierungssystem an allen Standorten angeboten werden. Bisher setzt EK-R als Visualisierung WinCC, ein universelles Visualisierungstool von Siemens, ein.

¹ E&K Firmenpräsentation; Stand 07.2005





1.2. Zielsetzung

Es soll zuerst ein Konzept, für die Realisierung eines Interfaces im OS300 zur Anbindung der Visualisierung des OS800, erstellt werden. Das Interface soll als ein in sich geschlossenes Modul realisiert werden, welches über eine interne Schnittstelle an die existierende OS300 Software angebunden wird. Eine Verzahnung mit der existierenden Software ist zu vermeiden!

Die Realisierung dieser Aufgabe teilt sich in folgende Teilaufgaben auf:

- Einarbeitung in die existierende Schnittstelle zum OS800.
 (Einweisung und Unterstützung durch erfahrene Mitarbeiter von INDUMAT)
- Sichten bzw. Ergänzen der vorhandenen Dokumentation.
- Prüfen der Kommunikationsmechanismen auf Verwendbarkeit für die Anbindung einer SPS (SIMATIC S7-300 / 400)
- Realisierung der Software f
 ür das Interfacemodul auf Seiten der SPS (STEP7-AWL Programm)
- Empfang / Interpretation von folgenden Telegrammen
 - SK Betriebsarten Telegramm
 - AT Auftragstelegramm
 - MA fahrzeugbezogenes Auftragstelegramm
 - FK Fahrzeugtelegramm
 - ZK Stationstelegramm
 - TI Zeit Telegramm

- Senden / Zusammenstellen von folgenden Telegrammen
 - Z0 Anlagenzustandstele.
 - A0 Auftragstelegramm
 - M0 fahrzeugbezogenes
 Auftragstelegramm
 - F0 Fahrzeugtelegramm
 - S0 Stationstelegramm
 - QT Quittungstelegramm
 - DT SMS Telegramm
 - EA Digitale E/A Telegramm
 - AK Anlagenkonstantentele.
- Versorgen / Abarbeiten der internen Schnittstelle
- Prüfen der Software mit Hilfe eines Testsystems
- Erstellen der Dokumentation²

² Pflichtenheft-Diplomarbeit Stefan Soltau.doc





2. Grundlagen

Die Schnittstelle, die im Rahmen der Diplomarbeit analysiert und programmiert werden soll, befindet sich zwischen der Visualisierung (BuB – System) und dem Leitsystem (siehe Abbildung 2) des Fahrerlosen Transportsystems.

Um die Funktion der Schnittstelle zwischen OS300 und dem BuB - System verstehen zu können, werden hier die Grundlagen etwas näher erläutert.



Abbildung 2 : Übersicht Grundlagen





2.1. Abkürzungen / Fachbegriffe

Abk.	Bedeutet	Erklärung
AGV	Automatic guided vehicle	Fahrerloses Transportfahrzeug (engl.)
AWL	Anweisungsliste	Assembler – ähnliche Programmiersprache in der SPS
BuB	Beobachten und Bedienen	siehe 2.4 - Das Beobachten und Bedienen
СР	communication prozessor	Kommunikationsbaugruppe der SPS
DB	Datenbaustein	Baustein der Variablen enthält (Speicher)
FC	Function	Funktion in der SPS
FTF	Fahrerloses Transportfahrzeug	siehe 2.2 - Fahrerloses Transportsystem (FTS)
FTS	Fahrerloses Transportsystem	siehe 2.2 - Fahrerloses Transportsystem (FTS)
HMI	Human Machine Interface	Visualisierung
LS	Leitsystem à OS	siehe 2.2 - Fahrerloses Transportsystem (FTS)
MMF	Memory Mapped File	siehe 2.4.3.1 - Die MMF
MP	Meldepunkt	siehe 2.2 - Fahrerloses Transportsystem (FTS)
OB	Operationsbaustein	OB1: Baustein, der in der SPS zyklisch aufgerufen wird
OS	Operating system	siehe 2.2 - Fahrerloses Transportsystem (FTS)
	- OS300	- SPS (Eilers & Kirf)
	- OS800	- RMOS (Echtzeitbetriebssystem) INDUMAT
RMOS		Echtzeitbetriebssystem von Siemens
SMS	Störmeldesystem	Protokollieren von Fehler- und Störmeldungen
WinCC		Visualisierungstool von Siemens

Tabelle 1 : Abkürzungen





2.2. Fahrerloses Transportsystem (FTS)

Um den innerbetrieblichen Materialfluss effizient, schnell und kostengünstig zu realisieren werden häufig Fahrerlose Transportsysteme eingesetzt. Dabei ist ein FTS kein Serienprodukt, es handelt sich vielmehr um eine Sonderkonstruktion. Die Anlagen werden jeweils so konzipiert, dass sie den Wünschen und Anforderungen des Kunden entsprechen.

Ein FTS besteht aus den Kernkomponenten:

- Bodenanlage
- Fahrzeug
- Leitsystem
- Visualisierung (optional)

Für die **Bodenanlage** gibt es verschiedene Ausführungsarten. Sie wird benötigt, damit das Fahrerlose Transportfahrzeug (FTF) dem Fahrkurs folgen kann. Dieser kann

- optisch (aufgemalte Fahrspur),
- passiv induktiv (Metallstreifen),
- aktiv induktiv (Kabel mit verschiedenen Frequenzen) oder
- virtuell (Lasernavigation über Reflektoren an den Wänden) sein.

Damit dem Fahrzeug auf dem Kurs eine Position zugewiesen werden kann, sind im Boden Identgeber (Responder) eingelassen, die mit einer Zahl codiert sind (Meldepunkte). Wenn ein FTF solch einen Responder überfährt liest es diesen mit Hilfe seines Responderlesegerätes aus und meldet die ausgelesene Ziffer dem Leitsystem (LS / OS). Im Bereich zwischen zwei Meldepunkten (MP) befindet sich eine Strecke.



Abbildung 3 : FTF – Interbrew Jupille (Belgien)



Das **Fahrzeug** selbst transportiert das Transportgut (Rohmaterialien, Halb- und Fertigwaren) zwischen den Bestimmungsorten (Stationen). Hierbei unterscheidet man zwischen Hole- und Bringezielen. Der Lastwechsel zwischen einer Station und dem FTF kann über verschieden Wege / Techniken ablaufen. Es gibt zum Beispiel Fahrzeuge die über eine Palettengabel verfügen. Die Fahrzeuge verfügen außerdem über Personenschutzeinrichtungen, wie Schaumstoffbumper oder Laserscanner, zur Bereichsüberwachung, damit kein Mensch zu Schaden kommen kann.

Da das **Leitsystem** (LS / OS) durch die Responder weiß wo sich ein FTF befindet, kann es eine Verkehrsregelung übernehmen, indem es bestimmte Strecken für die Durchfahrt sperrt bzw. freigibt.

Des Weiteren übernimmt das OS die Auftragsdisposition, das bedeutet, dass das OS jeweils dem Fahrzeug einen Transportauftrag zuteilt, welches sich am dichtesten am Holeziel befinden und noch keinen Auftrag hat.

Ein Auftrag kann über verschieden Wege ausgelöst werden. Dies ist durch Ruftaster, Belegtmelder an den Stationen oder auch durch einen übergeordneten Lagerverwaltungsrechner möglich. Außerdem können auch Aufträge durch das HMI (HMI – Human Machine Interface, ehemals MMI – Men Machine Interface) generiert werden.

Eine weitere Aufgabe des Leitsystems ist es, die Fahrzeuge über den Fahrkurs zu führen. Das OS beinhaltet eine Logik welche immer den kürzesten Weg zwischen den Zielen berechnet.

Nachdem sich ein FTF an einem Meldepunkt gemeldet hat berechnet das OS den Weg für das jeweilige FTF. Nach erfolgreicher Berechnung sendet das OS per Telegramm einen Befehl für die aktuelle Strecke, welcher die Fahrgeschwindigkeit (in Kurven langsam), die aktuelle Frequenz der gefolgt werden soll sowie einige andere Befehle wie Blinken, Hupen oder ähnliches beinhalten kann, an das FTF.





Um den ganzen Prozess zu überwachen und zu steuern wird häufig eine **Visualisierung** eingesetzt. Damit ist es möglich manuelle Aufträge zu generieren, auftretende Fehler sowie den Anlagenstatus anzuzeigen.



Abbildung 4 : Prinzip eines FTS

In Abbildung 4 kann man zwei Stationen erkennen, wobei die Station 1 zurzeit mit einer Palette beladen ist. Als Beispiel wird nun ein Auftrag generiert mit dem die Palette von Station 1 zu Station 2 gebracht werden soll.

Zu diesem Zeitpunkt würde FTF 2 den Auftrag vom OS bekommen an Station 1 (Holeziel) die Palette aufzuladen. Anschließend würde das den Befehl an das Fahrzeug schicken, über Meldepunkt 5, bis zum Meldepunkt 1 zu fahren, wenn Strecke 5,6 und 1 (immer auch eine im voraus) zurzeit nicht von einem anderem FTF befahren wird. Am *MP 1* würde das FTF außerdem den Befehl bekommen die Frequenz zu wechseln, also auf *Frequenz 2*. Danach würde es Befehle bekommen, bis zum MP4 zu fahren. Am MP 4 würde das OS schließlich den Befehl zur Lastabgabe an Station 2 geben. Damit das FTF jedoch soweit fahren kann, ist es nötig, dass das FTF 1 nicht mehr im Wege steht.



2.2.1. <u>Testanlage E&K</u>

Um Fahrzeuge vor der Inbetriebnahme testen zu können hat E&K eine Test-Bodenanlage. Diese wurde für die BuB gewählt, damit sie später für diesen Kurs benutzt werden kann. Dieser Testaufbau hat

- 16 Meldepunkte,
- 21 Strecken,
- 3 Stationen, davon
 - 2 Universalstationen (Holen und Bringen) (Erni / Bert),
 - 1 Warteplatz (Idle),
- 2 Fahrzeuge des selben Typs und
- 5 Frequenzen.

In Abbildung 5 sieht man den Hallenumriss (rosa), den Fahrkurs (türkis), die Stationen (gelb) und die einzelnen Meldepunkte (rot) der Testanlage von E&K-R.



Abbildung 5 : Bodenanlage – Testanlage E&K



2.3. <u>Speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS)</u>

Das Unternehmen E&K hat es sich zur Aufgabe gesetzt die Steuerungen in den FTF und dem OS möglichst mit SPSen zu realisieren. Hierfür werden hauptsächlich Steuerungen von Siemens benutzt.

Eine SPS ist ein modular aufgebautes Automatisierungsgerät, welches Eingänge, Ausgänge und innere Zustände bearbeitet und mit diesen Ergebnissen Ausgänge ansteuert. Eine SPS arbeitet zyklisch (siehe Abbildung 6), das heißt, dass am Anfang eines Zyklusses die Eingänge und Ausgänge in ein Prozessabbild eingelesen werden. Danach erfolgt die Abarbeitung des Programms. Darauf folgend wird das Prozessabbild auf die Ausgänge geschrieben. Am Ende werden interne Funktionen ausgeführt (Aktualisierung der Timer, etc.). Der Zyklus kann durch Interrupts unterbrochen werden. Hierbei gibt es sowohl Eingänge, die einen Interrupt auslösen können, als auch zeitgesteuerte Interrupts, z.B. für Regelungen alle 10ms.



Abbildung 6 : Zyklus einer SPS





Zum Programmieren einer SPS gibt es verschiedene Programmiersprachen, welche der IEC 1131-3 Norm entsprechen. Einen Überblick über die verschiedenen Programmiersprachen bietet die Tabelle 2. Im Unternehmen E&K wird derzeit nur AWL eingesetzt. Um Programme besser strukturieren zu können gibt es verschiedene Arten von Bausteinen:

Operationsbausteine (OB): OB 1 wird zyklisch abgearbeitet. Aus ihm werden die eigentlichen Funktionen gestartet

Funktionen (FC): beinhalten den auszuführenden Programm-Code

Datenbausteine (DB):

Datenspeicher in der SPS, der strukturiert und mit Symbolik versorgt werden kann



Abbildung 7 : S7-314C-2PTP³

Text basierende Programmierung				
Strukturierter Text (ST)	Anweisungsliste (AWL)			
Structured Text (ST) Instruction List (IL)				

Grafische Programmierung

Kontaktplan (KOP)	Funktionsbaustein Sprache (FBS)	Ablaufsprache (AS)
Ladder Diagram (LD)	Function Block Diagram (FBD)	Sequential Function Chart (SFC)

Tabelle 2 : Programmiersprachen nach IEC 1131-3⁴

³ <u>www.e-technik.fh-kiel.de/</u> regiue/XSPS.html; 20.05.2005; 12:30 Uhr

⁴ IEC 61131 – Wozu?, Ingo Rolle (Hrsg.),1998





- Strukturierter Text ist eine Pascal ähnliche Hochsprache. Hierbei ist es möglich Schleifen (FOR, WHILE) zu bilden und Abfragen (IF, CASE) zu programmieren. Beispiel: A1 = (E1 U /E2) ∩ E3 A1 := (E1 OR NOT E2) AND E3
- AWL ist eine Assembler ähnliche Sprache. Viele Funktionen, z.B. Schleifen müssen mit Zählervariablen, Abfragen und Sprüngen selber programmiert (entwickelt) werden. Beispiel: A1 = (E1 U /E2) ∩ E3
 U(
 O E1 // ODER (hier nur zum laden des Wertes in den AKKU 1)

ON E2 // ODER_NICHT (AKKU1 = AKKU 1 ODER /AKKU 2)
)
U E3 // UND
= A1

Kontaktplan ist eine Art Stromlaufplan.
 Beispiel: A1 = (E1 U /E2) ∩ E3



Abbildung 8 : Beispiel Kontaktplan

Funktionsplan
 Beispiel: A1 = (E1 U /E2) ∩ E3



Abbildung 9 : Beispiel Funktionsplan





2.4. Das Beobachten und Bedienen System

Das Beobachten und Bedienen – System ist das Visualisierungstool des OS800 von INDUMAT. Dieses wurde speziell für das Beobachten und Bedienen von FTS – Anlagen erstellt.

Das BuB – System besteht aus den Komponenten *TCPCOM* (sorgt für die Kommunikation mit dem Leitsystem), *Störmeldesystem* (Protokollieren von Fehlerund Störmeldungen) und dem *Beobachten und Bedienen* (Visualisierung und Steuerung der Anlage). Die einzelnen Komponenten kommunizieren untereinander über Memory Mapped Files.



Abbildung 10 : BuB - System – Gesamtübersicht





2.4.1. Beobachten und Bedienen (BuB)

Die Beobachten und Bedienen – Komponente (BuB) bietet die Möglichkeit, sich verschiedene Tabellen und Ansichten anzeigen zu lassen. Mit dem BuB – System kann sowohl beobachtet, als auch bedient werden.

Die BuB erhält ihre Daten aus der Komponente TCPCOM. Die Art und Ablage der Daten wird in der Beschreibung zu diesem Modul näher erläutert.

In Abbildung 11 kann man das Hauptfenster des BuB erkennen, aus dem die einzelnen Tabellen und Ansichten gestartet werden können



Abbildung 11 : Hauptfenster der BuB





Typ UPP MPP DMPP Zell Kundenzell Abbre Identifyer Last Batterie Melskoge/te 1 10 10.1 2 83 13.1.0.1 ERAd dhree Abbre Status Pehreen Last Batterie Melskoge/te 1 10 10.1 2 83 13.1.0.1 ERAd dhree Abbre Fig000015 ever Pehreen Last Batterie Melskoge/te 0 10 10.4 10.4.1 10.4.1 ERAd 0 Pehreen 10.1	(included)		<u>m</u> n n			-	_	_		_		_				(pla
1 10 10.1 2 13 13.1.0.1 ERAI drive Abitor FISSO00015 Fisson	Turo	IMP	AMP Bostino	NAME IN	MP .	201 10	ndensiel (litico	I decit-file	Salar	Fabren	10	a	Ratterie	Meldunos	
Transpect aufträge bom Utrast Midencel Bringensel Ident 40 Org-Prio Alle-Prio Pres/Gespert Brides:	1 1	10	10.1	2	13 13.1	.01	ERMI (three Aktion	FTS0000015	1000	Fahrerlaubnis	les	r i	100%	I PICING NO	198
Oth Utrate Melencel Bringensel Ident Nr Org-Prio Melence Previo Status Previous Status Previous Previou	Transper	taufträge				20.0.0										-1012
BS-2005 12:29:28 13.1.0.1 12.1.0.1 FTS0000016 5 5 0 new frei 3 1 05:2005 12:29:31 13.1.0.1 12.1.0.1 FTS0000016 5 5 0 new 1 1 1 05:2005 12:29:31 13.1.0.1 12.1.0.1 FTS0000016 5 5 0 new 1 1	stum	Uhrzeit	Holenziel	Bringensel	Ident-Mr.	Org-Prio	Akt-Prio	Pz-Nr	Status	Prei/Gespe	ert Index	Pz Typ	1			article state of the
DS-2005 12:29:31 13.1.0.L 12:1.0.L FTS2000016 5 S O Neu Tell L 1 Image: State	.06.2005	12:29:28	13.1.0.L	12.1.0L	FTS0000015	5	S	0	vordsponiert	frei	3	1	1			
Image: Sector of the	05-2005	12:29:31	13.1.0.L	12.1.01	FTS0000016	5	\$	0	neu	frei	1	1				
Image: Second																
Image: Second State Image: Second State Imag	_						-			-						
Image: Second																
Image: State							-									
Nor Indumat-Name Rundername Rundername </th <th></th> <th></th> <th></th> <th>\geq</th> <th></th>				\geq												
1 13.1.0.1 CPNII 1 HB 1 Frei Ck 2 12.1.0.1 BERT 1 HB 1 Frei Ck 3 10.1.0.1 IDLE 1 L 1 Frei Ck 4				2		NTM			E State							
2 12.1.0.1 BERT 1 Heil Free 0K 3 10.1.0.1 IDAE 1 L 1 Heil						NEXT			P State	dumat-Name	Kundername	Ebonon	Тур	Prioritik	Gesperit	_ [] 3 Genter
Image: state				\geq		NDV1			P state	dumat-Name 13.1.04	Kundername ERkt	Ebenen 1	Тур Но	Prioribile 1	Gespert	_ [C] 3 Genter Ck
Partie 21el Ident-fer Addion				, ,		MM				durret-Nerre 15.104 12.104	Kundername CRNI BERT IDLE	Ebenen 1 1	Typ H0 HB	Priorit-lik 1 1	Gespent Frei Frei	La California California California California
F2-1# Ziel Ident-Nr /#tion				2		NUM -				durat-Name 13.104 12.104 10.104	Kundername CRNI BERT IDLE	Ebenen 1 1 1	Typ H0 HB L	Priorit-life 1 1	Gespent Frei Frei Frei	Gently Ok Ok
				Ż		NNN -A				dumat Name 13.104 12.104 10.104	Kundername ERAI BER IDLE	Ebenen 1 1 1	Typ HB HB	Prioritalic 1 1	Gesperit Frei Frei Frei	- 0 2 Genter 0k 0k
				Ż		NNA - A				dumat Name 13.104 12.104 10.104	Kundername ERAT BERT IDLE 2011 Ident-Nr	Ebonen 1 1 1	Typ HB L	Prioritalic 1 1	Gespert Frei Frei Frei	
				2					Professor Professor Professor Professor Professor	durat-Name 13.104 12.104 10.104	Kundername BRAT BERT IDLE 201 Ident-Nr	Ebenen 1 1 Aéto	Typ H0 HB L	Prioritale 1 1	Gesperit Frei Frei Frei	- [] 2 Getter Gk Ok Ok

Abbildung 12 : Beobachten und Bedienen - Gesamtübersicht

In Abbildung 12 kann man das Hauptfenster, mit einigen geöffneten Tabellen / Ansichten, erkennen. In den Tabellen werden die Daten der Anlage (zum Beispiel die Transportaufträge) angezeigt. Außerdem sind wichtige Anlageninformationen in der "Systemszustandsübersicht" (siehe Abbildung 11) immer sichtbar:

- FTS-LR (Online / Offline)
- Fahrzustand (Fahrerlaubnis / -verbot)
- Systemzustand (Pause / Betriebsbereit / Synchronisation)
- Automatikmodus (Teil- / Vollautomatik)
- Hostmodus (Online / Offline)
- Brandalarmstatus (kein Brandalarm / Brandalarm)
- Sammelalarmübersicht
- Uhrzeit / Datum





2.4.1.1. <u>Die Fahrzeug - Tabelle</u>

Am rechten Rand befindet sich immer das Bedienpanel (Abbildung 14), mit dem man die Daten der entsprechenden Liste ändern kann. In der Fahrzeug – Tabelle (Abbildung 13) werden die aktuellen Daten der Fahrzeuge angezeigt:

Nr:	Fahrzeugnummer
Тур:	Fahrzeugtyp
LMP:	Letzter Meldepunkt
AMP.Position:	Aktueller Meldepunkt & Position am Meldepunkt
NMP:	Nächster Meldepunkt
ÜNMP:	Übernächster Meldepunkt
Ziel:	Akt. Fahrziel: Meldepunkt.Position.Ebene.Lage
Kundenziel:	Kundenname des Zieles
Aktion:	Derzeitige Aktion des Fahrzeuges (holen, bringen, etc.)
Ident-Nr:	Auftragsnummer des aktuellen Auftrages
Status:	Batterie voll, nicht im System, etc.
Fahren:	Fahrzustand (Fahrerlaubnis, -verbot)
Last:	Laststatus (leer, beladen)
Batterie:	Ladestatus der Batterie in Prozent
Meldungsnummer:	Nummer einer Fehlermeldung



Abbildung 13 : Fahrzeuge – Tabelle

	FZ four man, 📔 💌 🛛 FZ Type (1
Fz - Fahrverbot	Statup LMP 2 - ran soctand Hal restautures AMP 131 - Finnkistrendes 77 - C
	N ≥ 13 Beladurg lee UL ≥ 15 Rationia vel Zel eutropech 16101 E Man Director Alice Economic
Fz aus System	H2 gauce could
Fahrzeugliste	Authors/deters de torNo 1 Z DZ Status □= 100000000 3, .0L 12 10 - 10 er
Fahrzeug Detail	4 Nedujata
Abbildung 14 : Fahrzeug – Tabelle - Bedienpanel	
	·1
	Schiesen

Abbildung 15 : Fahrzeug – Tabelle - Detailansicht

Falmeeug Detailan muht





2.4.1.2. Die Transportaufträge - Tabelle

Als Auftrag wird in der BuB jeder Auftrag mit Hole- und Bringeziel angezeigt.

Datum:	Datum, an dem der Auftrag ausgelöst wurde
Uhrzeit:	Uhrzeit, an der der Auftrag ausgelöst wurde
Holenziel:	Station, an der die Last geholt werden soll
Bringenziel:	Station, zu der die Last gebracht werden soll
Ident-Nr:	Auftragsnummer des Auftrages
Org-Prio:	Originalpriorität des Auftrages
Akt-Prio:	Aktuelle Priorität des Auftrages
Fz-Nr:	Fahrzeug, welches den Auftrag bearbeitet
Status:	Status des Auftrages (vor-, disponiert, neu)
Frei / Gesperrt:	Zustand des Auftrages (gesperrt / frei)
Index:	Indexnummer des Auftrages
Fahrzeugtyp:	Für welchen Fahrzeugtyp der Auftrag ist

Transpo	rtaufträge											
Datum	Uhrzeit	Holenziel	Bringenziel	Ident-Nr	Org-Prio	Akt-Prio	Fz-Nr	Status	Frei/Gesperrt	Index	Fz Typ	
01.06.2005	12:29:28	13.1.0.L	12.1.0.L	FTS0000015	5	5	0	vordisponiert	frei	3	1	
01.06.2005	12:29:31	13.1.0.L	12.1.0.L	FT50000016	5	5	0	neu	frei	1	1	
								-				
						_						
										-		
						-				-		

Abbildung 16 : Transportaufträge

\bigcirc \rightarrow	TA – sperren / freigeben		
		Transportauftrag neu	×
		Holenziel: 13.1.0.L	ОК
<u> </u>		Bringenziel: 12.1.0.L	Abbrechen
	Transportauftrag ändern	Priorität: 5	
 ₽	Index: 5 OK Ident-Nr: FTS0000023 Anfangspriorität: 5 Abbrechen	Abbildung 17 : TA – Neu	
*	Holenziel: 13.1.0.L Bringenziel: 12.1.0.L	Auftrag Detailansicht Identnummer: FTS0000023 Index: 5 Datum/Uhrzeit: 03.06.2005 08:45:57 Auftragssperre Holenziet: 13.1.0.1 HZ/Sparre	
	Abbildung 18 : TA – Ändern ►	H2-Sperre H2-Sperre Bringenziel: 12.1.0.L Auftragsstatus: holen Anfangspriorität: FZ-Nr.: 1 Schliessen	5

Abbildung 19 : TA – Details

*Abbildung 20 : TA – Bedienpanel





2.4.1.3. Die Fahrzeug – Aufträge - Tabelle

Alle Fahrten des Fahrzeuges die kein Hole- und Bringeziel haben (Testfahrt, Warteplatz, Batterie laden, etc.), werden in der "Fahrzeug-Aufträge" Tabelle (Abbildung 21) angezeigt. Jedes FTF kann nur einen Fahrzeugauftrag zurzeit haben. Es können auch "Fahrzeug-Aufträge" per Hand geändert, neu erstellt oder gelöscht werden (Abbildung 22).

abgabe)

🗜 Fahrz	eug-Aufträge			
Fz-Nr	Ziel	Ident-Nr	Aktion	
2	IDLE	MAN0000002	ohne Aktion	

Abbildung 21 : BuB – Fahrzeug-Aufträge



Neuer Auftrag

Auftrag ändern

Auftrag löschen

Abbildung 22 : BuB – Fahrzeug – Aufträge – Bedienpanel





2.4.1.4. Die Stationen - Tabelle

In der Stationsanzeige (Abbildung 23) werden alle Stationen der Anlage angezeigt. Dazu gehören die Hole-, Bringe-, Universal- und Batterieladestationen.

Nr:	Stationsnummer
Indumat-Name:	MP.POS.EBENE.LAGE der Station
Kundenname:	Kundenname für die Station
Ebenen:	Anzahl der Ebenen, die das Ziel hat
Тур:	Art der Station (H = Holeziel, B= Bringeziel, L = Ladestation)
Priorität:	Anfangspriorität, wenn ein Auftrag an der Station ausgelöst wird
Gesperrt:	Zustand der Station (frei / gesperrt)
Gestört:	Fehlerstatus der Station (OK / gestört)

🖥 Stationsanzeige 📃 🔲 🗴							
Nr	Indumat-Name	Kundenname	Ebenen	Тур	Priorität	Gesperrt	Gestört
1	13.1.0.L	ERNI	1	HB	1	frei	Ok
2	12.1.0.L	BERT	1	HB	1	frei	Ok.
3	10.1.0.L	IDLE	1	L	1	frei	Ok
•			1	-	4.1.	J	2

Abbildung 23 : BuB – Stationsanzeige

O → Station sperren	Station Detailansicht			
	Indumat Name	13.1.0.L	▼ Schli	essen
Abbildung 24 : Station – Bedienpanel	Kunden Name Ebenen Typ Priorität Laststatus Auftragsstatus	ERNI 1 HB 1 leer	Gesperrt Gestört Im Störbereich Transferbereit	

Abbildung 25 : Station – Detailansicht

Mit Hilfe des Bedienpanels (Abbildung 24) kann man Stationen sperren und freigeben. Außerdem kann man die Detailansicht (Abbildung 25) der jeweiligen Station öffnen, um erweiterte Informationen über die Station zu bekommen.



2.4.1.5. <u>Die Visualisierung</u>

Die Visualisierung dient zum Anzeigen der Fahrzeugposition sowie zum Anzeigen des Fahrzeug- und Stationsstatus. Beim Anklicken der Fahrzeuge öffnet sich ein Detail – Dialog – Fenster (Abbildung 15). Bei der Visualisierung der Fahrzeuge gibt es zwei unterschiedliche Arten:



- <u>Kontinuierlich:</u> Die aktuelle Position des Fahrzeuges auf dem Kurs wird mit Hilfe der Streckendaten (Länge, Geschwindigkeit) interpoliert, so dass sich das Fahrzeug auf dem visualisierten Kurs kontinuierlich bewegt. Dies ist jedoch nur bei Anlagen möglich, deren Daten mit Hilfe von *Kontrast 2* erstellt wurden (keine Induktiv geführten Anlagen (Testkurs E&K)).
- <u>Diskret:</u> Das Fahrzeug springt von Meldepunkt zu Meldepunkt, da keine detaillierten Streckendaten (Kontrast 1) vorliegen.



Abbildung 26 : BuB – Visualisierung

Mit Hilfe des Bedienpanels (Abbildung 27) kann man einige Funktionen der Anlage steuern. Es ist möglich, in das Bild herein oder aus ihm herauszuzoomen. Man kann Teilbilder erstellen, löschen und auswählen, um schnell zu wichtigen Punkten der Anlage zu springen. Außerdem kann man die Funktionen der Fahrzeuge bedienen.

Abbildung 27 : BuB – Visualisierung – Bedienpanel





2.4.1.6. Die Digitale E/A - Anzeige

Di	igital	e E/A 🔀	I
	– Eing	jang Byte 0	
	$^{\circ}$	Bit 0	
	$^{\circ}$	Bit 1	
	$^{\circ}$	Bit 2	
	\circ	Bit 3	
	\circ	Bit 4	
	\circ	Bit 5	
	$^{\circ}$	Bit 6	
	0	Bit 7	
	<	>	
	Scł	nliessen Ändern	

Im "Digitale E/A" – Fester werden die aktuellen Zustände der digitalen Ein- und Ausgänge angezeigt.

Abbildung 28 : BuB – Digitale E/A

2.4.2. Störmeldesystem (SMS)

"Die SMS Komponente dient der Anzeige von Anlagenmeldungen (Fehler- und Statusmeldungen) und deren Verwaltung in Form von Log – Dateien"⁵. Diese Log – Dateien können dann in "EK – Report" (Service und Analysetool) importiert und angezeigt werden. Alle Meldungen haben eine Modul- und eine Meldungsnummer. Die Kombination aus beidem ergibt eine eindeutige Meldung. Diese Meldungen werden zurzeit vereinheitlicht, so dass alle Standorte dieselben Meldungen benutzen.

1545	[AEDOAREN]							
20 C	* clark Mark i							13 X
1	u sar ei	2						
	Wind Therei	V-file.	Veldingst	dem	stā		Velder	
1	21 08 Date Croix Ye	10	1.0	-	1.1.16	-	SUBJECT OF PROPERTY OF	
1								- M
26.23.201	107:07:07:06 K 10:0000 F T	- WE SOUTH THE	1100010517					
			the second second				1.1	- (ñ) - 2

Abbildung 29 : SMS – Störmeldesystem

⁵ Systemdokumentation : "BuB – Beobachten und Bedienen"





2.4.3. Kommunikationskomponente (TCPCOM)

Das Modul TCPCOM sorgt für den Datenaustausch zwischen dem BuB – System und dem Leitsystem. Die Kommunikation zwischen BuB und Leitsystem findet mittels TCP / IP - Protokoll statt. Hierbei ist das Leitsystem der Server und TCPCOM der Client, welcher die Verbindung aufbaut. Zurzeit können am Leitsystem OS300 (SPS) 2 BuB – Systeme parallel laufen. Im Rahmen der Optimierungsphase soll diese Anzahl erhöht werden.

Um eine Verbindung aufbauen zu können, muss im Konfigurationsmenü (Abbildung 30) von TCPCOM sowohl IP-Adresse des Servers, als auch einer der konfigurierten Ports eingestellt werden. Als letztes muss jeder BuB noch eine PC – Nr. zugewiesen werden. Hierbei ist die Nummer 1 der PC, welcher für die Synchronisation der Uhrzeit sorgt.

Verbindung Einstellungen Ansicht 2
IP – Adresse des Leitsystems
Server-Adressen
FTS-ZS1: 172.16.12.9 OK
FTS-ZS2: 172.16.12.09 Cancel
FTS-ZS3: 145.225.179.13
Port: 5678 PC-Nr: 1
Freier Port PC - Nr
Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten. Messages: 488 //.

Abbildung 30 : TCPCOM – Konfiguration





Nachdem alles richtig eingestellt wurde, sollte TCPCOM eine Verbindung zum

Leitsystem aufnehmen. Wenn eine Verbindung aufgebaut ist, ist keine weitere Konfiguration mehr möglich.

Um die Konfiguration zu ändern, muss man das Log-Fenster schließen und bis zur Wiederherstellung der Verbindung seine Veränderungen tätigen.

Bei erfolgreicher Verbindung erscheint, wie in Abbildung 31 gezeigt, ein Log-Fenster, in dem man die aktuellen Telegramme erkennen kann.

🚣 (CICOMD - [HIS 25 #C[07206.12.10]] 👘	_ 🗆 ×
🙄 - Thing Deatheiter (arith) Deather Ge	nder > 💷
-	ei xi
25 1: STOLIDUUKS UP CONTENTE	X GHI 🔄
25 I: DODDIDDD7D 01111111	-
25 1: FAAATAAAAATAAAAA	
28 1: 200010000010312000000	
28 1: D 1 101000000007/07/000000000000000000000	108000000
28 1: 0100100000,0001100	
UVU 1: 11	
LUL 1: 1000/01/14	
28 I: UT001000K0 0001000	
AUA I: TT	
UUU 1: 11000/01/24	
281:0100100000.0001100	
RUR I. 11 RUR I. TANÕT2/T2E	
75 I: OTDDIDDDCD 404704	
4	•
True di nes e ci - e Cin graenti	Heaveness 47 - 2

Abbildung 31 : TCPCOM – Log – Fenster

Die empfangenen Daten werden in ein MMF (Memory Mapped File - dynamisch angeforderte Shared Memory Bereiche) abgelegt, in dem sich die einzelnen Fenster (Komponenten) anmelden, damit sie die enthaltenen Nutzdaten auslesen können. TCPCOM selbst hat keine Kenntnis vom Inhalt und der Struktur der Nutzdaten, die vom und zum OS geschickt werden.

Die Nutzdaten werden von TCPCOM in Steuerungsdaten (Tabelle 3) eingerahmt.

Symbol	Variablen-Typ	Erklärung
nTeleLaenge	unsigned short	Länge der gültigen Nutzdaten (in Element nData)
nRetStatus	unsigned short	wird nicht verwendet
nOnOff	unsigned short	wird nicht verwendet
nData	unsigned char [255]	Nutzdaten (feste Länge)
nPcNr	unsigned char	Nummer des PCs, nur beim Versenden relevant
	6	

Tabelle 3 : TCPCOM : Steuerungsdaten⁶

TCPCOM hat zusätzlich noch die Aufgabe, den Datenabgleich mit dem Leitsystem anzustoßen (SY – Telegramm). Dies ist die einzige Abhängigkeit zum Leitsystem, ansonsten könnte TCPCOM mit jedem TCP/IP-Server, der die o.g. Telegrammstruktur einhält, eine Kommunikation aufbauen.

⁶ Systemdokumentation : "BuB – Beobachten und Bedienen"





2.4.3.1. <u>Die MMF</u>

"Zum Datenaustausch zwischen den Komponenten wird die Interprozesskommunikations-Komponente (IPC-Komponente) benutzt. Diese beinhaltet ein DLL-"Paar". Dieses schreibt und liest aus **M**emory **M**apped **F**iles. TCPCOM bedient sich der DEM-DLL, die restlichen BuB-Komponenten benutzen die DEMClient-DLL um auf die Daten des MMF zuzugreifen. Es findet also kein direkter Datenaustausch zwischen den Komponenten statt. (siehe Abbildung 10)

Die DEM-DLL hat aus der Sicht von TCPCOM folgende Aufgaben:

- 1. Ablegen von Datenelementen in eine MMF. Diese Elemente können dann über die DEMClient-DLL ausgelesen werden.
- 2. Sammeln von ausgehenden Datenelementen und Bereitstellung einer Zugriffsfunktion auf diese.
- 3. Versenden von Update-Nachrichten an die BuB Komponenten bei Änderungen an den MMFs.

Jedem Datenelement, das von der DEM-DLL in einem MMF abgelegt werden soll, muss ein Header vorangestellt werden. Dieser Header steuert die Position des Datenelementes. Die Identifikation der generierten MMFs erfolgt durch ein Kürzel (ID) mit einer Länge von 2 Byte. Diese ID wird als Name für das MMF verwendet. Sollte ein Datenelement in seinem Header eine ID tragen, die noch nicht in Form eines MMFs auf dem System existiert, dann wird dieses MMF zunächst generiert und anschließend die Daten eingetragen. Ein gezieltes Löschen eines MMFs ist momentan nicht möglich – beim Beenden der DEM-DLL werden aber alle generierten MMFs entfernt.

Eine Besonderheit stellt das MMF mit der ID "00" dar. Dieses MMF wird nicht durch ein Telegramm der Anlage generiert, sondern intern von TCPCOM selbst angelegt. In diesem MMF wird die Information abgelegt, ob TCPCOM online zur Anlage ist. Die anderen Komponenten können diesen Zustand abfragen und den Status der Verbindung zwischen TCPCOM und der Anlage in ihrer Statuszeile anzeigen."⁷

⁷ Systemdokumentation : "BuB – Beobachten und Bedienen"





Name	Тур	Beschreibung		
usld	unsigned short	ID des MMF, in der dieses Datenelement abgelegt werden soll.		
usType	unsigned short	0 tabellarisch organisiertes MMF		
uorypo	unsigned short	1 als Ringpuffer organisiertes MMF		
usValid	unsigned short	immer 1, momentan nicht verwendet		
usIndex	unsigned short	null – basierender Index des Elements bei tabellarischer Anordnung		
usSize	unsigned short	Größe des Datenelements in Bytes (ohne Header)		
usMaxItems	unsigned short	Maximale Anzahl von Elementen		
uoinaxitorno	anoignou onort	(Größe der Tabelle / des Ringpuffers)		
es folgen die I	Nutzdaten selbst	•		

Tabelle 4 : MMF – Struktur des Headers⁸

Beim Start der DEM-DLL wird ein Informationsfenster geöffnet, aus dem man ablesen kann, welche MMFs mit welchen Einstellungen angelegt sind und welche Fenster an den einzelnen MMFs registriert sind. In Abbildung 32 sieht man dieses Fenster. Exemplarisch wurde hier das MMF "S0" (Stationen) gewählt. In dem *Header Data* sieht man nun unter anderem die *MaxItems* und die *ItemSize*. In *Registered Windows* tragen sich die Fenster ein, die auf die Daten des gewählten MMFs zugreifen, bzw. die bei Änderungen benachrichtigt werden müssen.

DEM Debug-Info						
MMFs 00 A0 AK F0 QT S0 Z0	Header Data ReadCounter ReadPtr WriteCounter WritePtr Type MaxItems ItemSize	3 0 3 0 0 3 27	Registered Windows: 1203CE [], online, 0/1 C0318 [], online, 1/1			
			🗖 No Updates			

Abbildung 32 : DEM Debug-Info – Fenster

Die DEMClient-DLL hat ausschließlich lesenden Zugriff auf die MMF. Sie stellt die Zugriffsfunktionen auf die MMF bereit. Außerdem registriert sie die Fenster an den MMFs.⁹

⁸ Systemdokumentation : "BuB – Beobachten und Bedienen"





3. <u>Methodisches Vorgehen</u>

Um ein methodisches Vorgehen zu gewährleisten, wurde eine Projektmatrix erstellt. Diese gliedert sich in Methode (Methode, die zum Einsatz kommt, um das gewünschte Ziel zu erreichen), Bereich (der grobe Bereich, in dem die Methode zum Einsatz kommt), Ansatz (die Einzelbereiche die untersucht werden sollen) und Instrument (Instrumente, um an die gewünschten Informationen zu gelangen). Die in der Tabelle 5 vorkommenden Punkte wurden anschließend mit Hilfe von MS Projekt[™] in einen Zeitplan (siehe Anhang) gebracht, welcher während der Projektbearbeitung kontrolliert wurde.

Methode	Bereich	Ansatz	Instrument	
IST – Analyse	Schnittstelle	Struktur Inhalt / Interpretation	Recherche VC++ Befragung J. Lachmund (Indumat R.) Sichtung von Dokumentationen	
	RMOS Bà BuB	Interaktion		
Vergleich	Funktionalität OS300 Bà OS800	Verarbeitung der Daten	Befragung D. Sagewitz	
		Funktionalität OS300	Gespräch D. Sagewitz	
Festlegungen	Änderungen	Austauschschnittstelle der relevanten Daten OS300 Bà Schnittstelle	Gespräch D. Sagewitz	
Programmierung	OS300 (Schnittstelle)	Send / Receive	AWL evtl. SCL	
Benchmarking / Vergleich	Simulation: OS800 Bà BuB vs. OS300 Bà BuB	Funktion	Telegrammverkehr Verhalten des Systems	
	Realtest: OS800 Bà BuB vs. OS300 Bà BuB	Funktion	Telegrammverkehr Verhalten des Systems	

Tabelle 5 : Projektmatrix

⁹ Systemdokumentation : "BuB – Beobachten und Bedienen"





Während der Bearbeitungszeit der Diplomarbeit musste als erstes der bestehende Telegrammverkehr analysiert werden. Hierzu stand die Software des BuB - Systems und das TCPCOM – Log Fenster (Abbildung 31) zur Verfügung. Aus der Software konnte die Struktur und der Inhalt der einzelnen Variablen abgelesen werden. Mit Hilfe des TCPCOM – Log Fensters konnte der Telegrammverkehr eines bestehenden Systems aufgezeichnet und anschließend interpretiert werden. Dadurch konnten Informationen über die Interaktion des Systems gesammelt werden. Eine Übersicht über die Telegramme befindet sich im Anhang (CD).

Danach folgte eine Abstimmung mit Herrn Sagewitz, welche Daten der Telegramme das OS300 bereitstellen kann und welche nicht zur Verfügung stehen. Dadurch wurden einige Festlegungen getroffen. Zum Beispiel kann das OS300 nur einen Fahrzeugtyp bedienen. Deswegen wurde beschlossen, dass der Fahrzeugtyp immer 1 ist.

Nach diesen Festlegungen erfolgte das Erstellen eines Konzeptes für die Schnittstelle. Diese wurde dann im folgenden Schritt programmiert und getestet.

Bisher hat nur ein Test mit einem simulierten System stattgefunden. Ein Realtest folgt sobald die Testanlage voll zur Verfügung steht.

Methode	Bereich	Zeit	Erfüllungsgrad
IST – Analyse	Schnittstelle RMOS ß à BuB	- 06. Mai 2005	100%
Vergleich	Funktionalität OS300 Bà OS800	- 13. Mai 2005	100%
Festlegungen	Änderungen	- 13. Mai 2005	100%
Programmierung	OS300 (Schnittstelle)	- 27. Mai2005 Optimierung	90% (Optimierung)
Benchmarking /	Simulation:	- 01. August 2005	100%
Vergleich	Realtest:	optional	0%

Tabelle 6 : Zeitplan / Erfüllungsgrad



Α



4. Visualisierungsschnittstelle (OS300 – BuB)

Die Schnittstelle, zwischen BuB und OS300, ist für den Austausch von Telegrammen zuständig. Wenn auf Seiten der BuB ein Befehl ausgelöst wird (z.B. Station sperren (Abbildung 33)) soll dieser an das OS300 geschickt werden. Das OS300 soll dann die Station sperren und eine Bestätigung an alle BuB schicken.

📑 F1	S - Bedienen-	und Beobachte	n EKA_ROS	NGARTEN - [!	5tationsar	nzeige]		_ 🗆	×		
)atei System	Ansicht Extras	Fenster Stat	ion ?				_ 8	×		
TS-L	.R Online Fahr	erlaubnis 👘 Betrie	ebsbereit 📃 1	eilautomatik	HOST	Offine	kein Brand	dalarm 🦳 ???	?? !		
0	08 🔳	🔳 🔠 🖪 🖉	9 19 🏭 🎕	5 🔢 😵 🕨	?				7		
Nr	Indumat-Name	Kundenname	Ebenen Ty	o Priorität	Gesperrt	Gestört	Laststatus	Fz Typ			
1	13.1.0.L	ERNI	1 HB	1	frei	Ok	leer	1			
2	12.1.0.L	BERT	1 HB	1	frei	Ok	leer	1			
5	10.1.0.L	IDLE	1 L	1	frei	OK	leer	1			
								×			
rück	en Sie F1, um Hil	fe zu erhalten.									
bbildung 33 : BuB – Station freigegeben Verbindung Bearbeten Ansicht Penster Senden ? BUB 1: TT BUB 1:											
		FTS -	- Bedienen- u	nd Beobachte	en EKA_R	OSENGAR	TEN - [Statio	nsanzeige]			×
		Date	ei System A	nsicht Extras	Fenster	Station ?				_ 8	Ľ
		FTS-LR	Online Fahrerl	aubnis 📃 Betri	ebsbereit	Teilauto	matik 🛛 📕	IOST Offline	kein Brar	ndalarm ???	γ !
) Ö 📃		0 19 1	itis ang	१ №		 	찯 INDUMA T	•
		Nr In	ndumat-Name	Kundenname	Ebenen	Typ Pric	orität Gespe	errt Gestört	Laststatus	Fz Typ	
		1	13.1.0.L	ERNI	1	HB 1	gespe	errt Ok	leer		2
		2	12.1.0.L	BERT	1	HB 1	frei	Ok	leer	1	DII
		3	10.1.0.L	IDLE	1	L 1	rrei	OK	leer	1	
											<u> </u>
	Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.									11.	

Abbildung 35 : BuB – Station gesperrt

In Abbildung 33 bis Abbildung 35 kann man exemplarisch das Sperren einer Station, mit dem dadurch ausgelösten Telegrammverkehr (Abbildung 34), erkennen. Dieses Beispiel wird im Absatz 4.4 nochmals näher betrachtet.



Wie bereits aus der Aufgabenstellung ersichtlicht soll der Telegrammverkehr, welcher zwischen OS800 und der BuB stattfindet, analysiert und nachgebildet werden, so dass die OS300 auch mit der BuB kommunizieren kann. Das System besteht derzeit aus folgenden Komponenten:

OS300

- CPU 416-2 DP
- CP 443 1
- PS 407 4A
- Rack

BuB - System

- PC inkl. Netzwerkkarte
- Monitor

Bedingt durch die Aufgabenstellung soll die Schnittstelle so programmiert werden, dass sie modular, das heißt nicht mit dem OS verzahnt, aufgebaut ist.

Hierfür wurde in der SPS der Funktions- und Datenbausteinsbereich 500-599 gewählt.

Der FC 500 (FC_ COM_BuB) wird aus dem OB 1 (Cycle Execution) aufgerufen. Aus ihm werden dann die Funktionen der Schnittstelle gestartet. Wenn keine BuB zum Einsatz kommen soll, muss dieser Aufruf des FC 500 aus dem OB 1 entfernt werden, damit es nicht zu einem Fehler in der SPS kommt.

Des Weiteren muss noch im DB 1 (Global_DB) im Datenwort (DBW) 4 (HMI-Typ) eine "0" für OP/TP oder eine "1" für WinCC stehen. Eine "2" würde HMI_Typ BuB bedeuten.

Dies sind die einzigen Stellen an denen das OS und die Schnittstelle verzahnt sind.



Abbildung 36 : Konfiguration S7





4.1. Notwendige Daten

Damit die BuB arbeiten kann, muss sie mit grundsätzlichen Anlagendaten versorgt werden. Hierzu sind Informationen über den Fahrkurs nötig. Diese werden mit Hilfe des Programms *"Kontrast"* in einer Datenbank abgelegt und dann in DB-Form für die SPS exportiert. In diesen Tabellen befinden sich die spezifischen Daten für jede Strecke, für jede Station und über die Anlagenkonstanten. Da die Streckendaten bereits für das OS erstellt werden mussten, müssen diese nicht gesondert für die BuB erstellt werden.

Außerdem müssen noch die Anlagenzeichnungen für die BuB erstellt werden. Diese umfassen die Hintergrundzeichnung (enthält die Hallenumrisse, Ausgänge, etc.), die Fahrkurszeichnung (enthält den Fahrkurs) und die Simulationszeichnung (enthält die Position jedes FTF an jedem Meldepunkt), die nötig ist, um das FTF an den richtigen Stellen anzeigen zu können.

Dies sind die Daten, die im Vorwege bereitgestellt werden müssen. Die aktuellen Daten werden dann in Form von Telegrammen in die BuB geladen.

In Abbildung 37 erkennt man die Tools, mit denen die notwendigen Daten erstellt werden und welches System (BUB, OS) diese benötigt.



Abbildung 37 : Toolkette





4.2. <u>Struktur der Schnittstelle</u>

Um die Funktionsweise der Software näher zu erläutern, wird als Beispiel das Stationstelegramm näher betrachtet.

Man nehme an, dass von der BuB 1 ein Befehl gesendet werden soll, die "Station 1" zu sperren. Dieser Befehl wird über die TCP/IP – Schnittstelle an das OS300 geschickt. Dieses empfängt das Telegramm und schreibt es in den *recieve buffer* für die BuB 1. Die BuB 1 verlangt eine Quittierung des Telegramms. Deswegen wird ein QT – Telegramm erzeugt, in den *send buffer* der BuB 1 geschrieben und schließlich an die BuB 1 gesendet. Außerdem wird das Befehlstelegramm noch in den *intern recieve buffer* geschrieben, welcher als Schnittstelle zur OS300 dient. Da die Quittierung nur an die BuB gesendet werden soll, welche den Befehl ausgelöst hat, wurde die Struktur so gewählt, dass es für jede BuB ein *recieve* und *send buffer* Paar gibt.



Abbildung 38 : Struktur der Schnittstelle (1)





Das OS300 überwacht den *intern recieve buffer* und verarbeitet die Befehle, die in ihm enthalten sind. Durch die Abarbeitung des Befehles kann es zu einer Änderung des Anlagenzustandes (im Beispiel: Station gesperrt) kommen. Das OS300 vergleicht immer den alten und den aktuellen Zustand der Anlage, so dass die Änderung erkannt wird.

Da diese Änderung den einzelnen BuB mitgeteilt werden muss, schreibt das OS300 eine Anforderung, ein Stationstelegramm zu senden, in den *intern send buffer*. Dieser Buffer wird von der Schnittstelle überwacht, die Anforderung erkannt, das jeweilige Telegramm zusammengestellt und in die *send buffer* der einzelnen BuB (alle die Online sind) geschrieben. Anschließend wird das Telegramm via TCP / IP an jede BuB gesendet.

Da sich der Anlagenstatus des OS300 auch ohne einwirken der BuB ändern kann (z.B. durch Brandalarm), werden auch auf diesem Wege Telegramme gesendet.








4.2.1. Reaktionen auf Telegramme

Auf die einzelnen Telegramme reagiert das OS auf unterschiedliche Weise.

4.2.1.1. <u>TT – Telegramm (Alive)</u>



Die BuB sendet alle 10 Sekunden ein TT – Telegramm an das OS. Dieses Telegramm dient als Alive - Signal. Es findet auf Seiten des OS keine Reaktion auf dieses Telegramm statt. Das Telegramm wird nur aus dem *recieve buffer* gelöscht.

Abbildung 40 : Abarbeitung – TT – Telegramm

4.2.1.2. <u>TI – Telegramm (Zeit setzen)</u>

Alle 60 Sekunden wird statt eines TT – Telegramms ein TI – Telegramm gesendet (nur von der BuB mit der PC Nr. 1). Die BuB sendet im TI -Telegramm ihre aktuelle Systemzeit an das OS, welche dann ihre interne Uhr auf diese Zeit einstellt.

Das TI – Telegramm erfordert im Gegensatz zum TT – Telegramm eine Reaktion des OS.

Nach Empfang des TI – Telegramms wird dieses abgearbeitet. Dadurch wird der FC 528 (Empfang TI – Telegramm) aufgerufen. Dieser schreibt ein Quittungs – Telegramm (FC 553) in den *send buffer* und setzt die CPU – Zeit (Datum / Uhrzeit im Telegramm). Anschließend wird das TI – Telegramm aus dem *recieve buffer* gelöscht. Nachdem das QT – Telegramm aus dem FC 501 gesendet wurde, wird dieses aus dem *send buffer* gelöscht.



Abbildung 41 : Abarbeitung – TI – Telegramm





4.2.1.3. Sonstige Telegramme

Bei den restlichen Telegrammen erfolgt die Abarbeitung wie bereits unter Absatz 4.2 beschrieben. In Abbildung 42 kann man nochmals den generellen Ablauf erkennen.



Abbildung 42 : Abarbeitung – Sonstige Telegramme

Folgende Telegramme können von dem BuB ausgelöst werden:

SK – Telegramm:	Beinhaltet Befehle zum Ändern der Betriebsart
AT – Telegramm:	Erstellt, ändert oder löscht Transportaufträge
-	Transportauftrag à Auftrag mit Hole- und Bringeziel
MA – Telegramm	Erstellt, ändert oder löscht fahrzeuggebundene Aufträge
	fahrzeuggebundene Aufträge à Alle die nicht Transportaufträge sind
FK – Telegramm:	Enthält Befehle, die das Fahrzeug betreffen. (Fahrverbot)
ZK – Telegramm:	Enthält Befehle, die Stationen (Ziele) betreffen (sperren / freigeben)
BK – Telegramm:	Enthält Befehle, die Batterieladestationen betreffen (sperren / freigeben)
EK – Telegramm:	Enthält Änderungen für die Digitalen Ein- und Ausgänge
TT – Telegramm:	Alive – Signal
TI – Telegramm:	Dient zum Setzten der SPS-Zeit

Tabelle 7 : Übersicht Telegramme BuB à OS







Abbildung 43 : Abarbeitung – Sonstige Telegramme (2)

Folgende	Telegramme	können vo	on dem	OS300	ausgelöst	werden:
	5					

F0 – Telegramm:	Der Fahrzeugdatensatz wird an die BuB gesendet
	(Laststatus, Aktueller Meldepunkt, Zustand der Batterie, etc.)
A0 Tologramm:	Im A0 – Telegramm steht der Transportauftrags-Datensatz.
Au – relegramm.	(Hole-, Bringeziel, Startzeit, etc.)
M0 Tologramm:	Enthält die Information über eine fahrzeuggebundenen Auftrag
Niu – Telegramm.	(Ziel, Aktion am Ziel, Fahrzeugnummer)
S0 – Telegramm:	Enthält den Status einer Station (gestört / OK, frei / belegt)
B0 – Telegramm:	Enthält den Status einer Batterieladestation (gestört / OK, frei / belegt)
Z0 – Telegramm:	Enthalt den aktuellen Anlagenzustand (Fanrverbot / -freigabe,
	Brandalarm,etc)
DT – Telegramm:	Enthält Informationen für das Störmeldesystem (FTF-Nr, AT-Nr., etc)
EA – Telegramm:	Enthält den aktuellen Zustand der Digitalen Ein- und Ausgänge
QT – Telegramm:	Quittungstelegramm
	Enthält die Anlagenkonstanten (Anzahl der Fahrzeuge, Stationen,
AK – Telegramm:	Meldepunkte)

 Tabelle 8 : Übersicht Telegramme OS à BuB





Das OS sendet aufgrund eines erhaltenen Telegramms (Änderung des Systemstatus), in den meisten Fälle ein Telegramm an die BuB.

Empfangenes Telegramm	Antworttelegramm(e)	Grund
SK – Telegramm	QT – Telegramm	Quittierung des Empfangs
	Z0 – Telegramm	Änderung des Anlagenzustands
	QT – Telegramm	Quittierung des Empfangs
AT – Telegramm	A0 – Telegramm	Auftragsänderung
	evtl. F0 - Telegramm	neuer Auftrag für Fahrzeug x
MA – Telegramm	QT – Telegramm	Quittierung des Empfangs
	M0 – Telegramm	neuer fahrzeuggebundener Auftrag
EK - Telegramm	QT – Telegramm	Quittierung des Empfangs
	F0 – Telegramm	Änderung des Fahrzeugstatus
7K - Telegramm	QT – Telegramm	Quittierung des Empfangs
	S0 – Telegramm	Änderung des Stationsstatus
BK - Telegramm	QT – Telegramm	Quittierung des Empfangs
	B0 – Telegramm	Änderung des Batterieladestationsstatus
EK - Telegramm	QT – Telegramm	Quittierung des Empfangs
	EA – Telegramm	Änderung der E/A
TI – Telegramm	QT – Telegramm	Quittierung des Empfangs
TT – Telegramm	keine Reaktion	

Tabelle 9 : Reaktionen auf Telegramme

Es kann vorkommen, dass auf manche Telegramme unterschiedlich geantwortet wird. Es wir zum Beispiel, wenn eine Station gesperrt wird, auf jeden Fall mit einem S0 – Telegramm geantwortet. Wenn aber gerade ein Auftrag bearbeitet wird, der als Ziel diese Station anfahren soll, ändert sich auch der Status dieses Auftrages (Ziel gesperrt). Dadurch wird in diesem Fall auch ein A0 – Telegramm geschickt. In der Tabelle 9 sind nur die grundsätzlichen Reaktionen aufgezeigt.





4.2.1.4. <u>SY – Telegramm (Synchronisation)</u>

Das SY – Telegramm wird nicht von der BuB, sondern vom Modul TCPCOM gesendet. Dieses geschieht, wenn TCPCOM eine Verbindung zum OS hergestellt hat. Durch das SY – Telegramm wird das OS in den Status "Synchronisation" gesetzt. Hierbei werden alle Anlagendaten an die BuB gesendet. Dabei empfängt nur die BuB, welche gerade im Status "Synchronisation" ist, die Telegramme. Alle anderen BuB's erhalten im Verlauf der Synchronisation nur das DT- und die Z0 – Telegramme. Folgend die Reihenfolge der Telegramme bei der Synchronisation:

- 1. **Z0 Telegramm**: Status auf Synchronisation
- 2. **AK Telegramm**: Anlagenkonstanten
- 3. Fahrzeugdaten:
 - a. **F0 Telegramm**: Fahrzeugdaten
 - b. M0 Telegramm: fahrzeuggebundene Aufträge
- 4. **A0 Telegramm**: Transportaufträge
- 5. **B0 Telegramm**: Batterieladestationen
- 6. S0 Telegramm: Stationen
- 7. DT Telegramm: SMS
- 8. **EA Telegramm**: Ein- / Ausgänge
- 9. **Z0 Telegramm**: Alter Anlagenstatus (z.B. Betriebsbereit)

Von den Z0-, AK-, DT- und EA – Telegrammen wird nur eins in jedem Schritt geschickt. Da aber eine Anlage mehrere Fahrzeuge (F0- und M0 – Telegramm), mehrere Aufträge (AT – Telegramm) und mehrere Stationen (S0 – Telegramm) haben kann, können von diesen Telegrammen auch mehrere geschickt werden. Deren Anzahl richtet sich nach Größe der Auftragspuffer und nach anlagenspezifischen Daten, wie Fahrzeuganzahl und Anzahl der Stationen. In einem Schritt werden bei den Fahrzeugdaten immer das F0 – Telegramm und das M0 – Telegramm für ein Fahrzeug gesendet. Danach folgen die Daten für das nächste FTF.

Während der Synchronisation findet für die jeweilige BuB kein Abarbeiten des *recieve buffers* und des *intern send buffers* statt. Es werden aber dennoch die Telegramme empfangen und nach der Synchronisation abgearbeitet, so dass keine Informationen verloren gehen.





4.2.2. Funktionsweise der Buffer

In der Software werden Buffer benutzt, um Daten zwischen der BuB und der Schnittstelle, sowie der Schnittstelle und dem OS300, auszutauschen. Diese Buffer haben alle die gleiche Struktur. Im DBW 0 bis DBW 6 stehen die Informationen über den nächsten freien Platz, die aktuelle Anzahl der Telegramme und die Größe des Buffers. Danach folgen die Telegrammdaten. Immer wenn ein Telegramm in den Buffer eingetragen werden soll, muss überwacht werden, ob es noch in den Buffer passt.

next_free_pointer +1 = next_free_pointer + length_of_telegram
[Formel 1 : Berechnung - next_free_pointer]

Wenn next_free_pointer > max_pointer ist, kann das Telegramm nicht mehr in den Buffer eingetragen werden (buffer overflow). Im nächsten Zyklus der SPS muss dies erneut versucht werden. Wenn es gelingt, ist es noch notwendig den "next_free_pointer" (DBW 2) [Formel 1] zu berechnen. Außerdem muss noch die aktuelle Anzahl der Telegramme ("total_tele" (DBW 4)) um eins erhöht werden. Wenn ein Telegramm aus dem Buffer gelöscht werden soll, wird der FC 512 (FC_DelTeleFromBuffer) aufgerufen. Dieser löscht das erste Telegramm, verschiebt die restlichen Telegramme nach vorne, berechnet den nächsten freien Pointer und verringert "total_tele" um eins.

Der Aufbau der Buffer ist in Abbildung 44 zu erkennen.





Adres	Name der Variablen
DBW 0	RECIEVE_Alive_LS
DBW 2	next_free_pointer (19) beinhaltet die Adresse des nächsten freien Speicherplatzes (default: 8)
DBW 4	total_tele (2)
DBW 6	max_pointer (600) gibt die höchste Adresse an, in die geschrieben werden darf
DBB 8	lenght_of_telegram (4)
DBB 9	Telegramm 1: An erster Stelle steht immer die
DBB 10	v Nutzdaten Länge der Nutzdaten in Bytes des aktuellen
DBB 11	Nutzdaten Telegramms. Danach folgen die Daten des
DBB 12	Nutzdaten Telegramms
DBB 13	Nutzdaten
DBB 14	lenght_of_telegram (3)
DBB 15	Länge der Nutzdaten in Butes des aktuellen
DBB 16	Nutzdaten Telegramms Danach folgen die Daten des
DBB 17	Nutzdaten
DBB 18	Nutzdaten
DBB 19	leer

Abbildung 44 : Struktur der Buffer

Insgesamt kommen 4 unterschiedliche Buffer zum Einsatz. Es gibt für jede BuB einen *recieve* und einen *send buffer*. Zurzeit ist das OS auf den Betrieb von 2 BuB gleichzeitig ausgelegt. Das heißt, dass es insgesamt 2 *recieve* und 2 *send buffer* gibt. Hinzu kommt noch ein *intern recieve* und ein *intern send buffer*. Somit sind es insgesamt 6 Buffer.

In die **send buffer** werden die Telegramme der BuB nach deren Erhalt eingetragen. Dieser wird dann ausgelesen und die Telegramme werden interpretiert.

Der Inhalt der Telegramme wird dann, falls nötig, in den *intern recieve buffer* geschrieben. Da das Dateiformat bei der SPS und dem PC unterschiedlich ist, müssen bei WORD- und DWORD-Variablen noch die Bytes getauscht werden.







Abbildung 45 : BYTE – Tausch bei WORDs

DWord (SPS)				DWord (P	°C)			
Word 1		Word 2		◄	Word 2		Word 1	
Byte 1	Byte 2	Byte 3 Byte 4			Byte 4	Byte 3	Byte 2	Byte 1
Abbildung 46 : BYTE – Tausch bei DWORDs								

Das OS schreibt, nach einer Änderung des Systemstatus, in den *intern send buffer* nur die Anforderung, dass ein Telegramm gesendet werden soll.

Aufgrund einer Anforderung werden die nötigen Daten für das jeweilige Telegramm durch das OS zusammengestellt und in den **send buffer** geschrieben, aus dem das Telegramm später gesendet wird.





4.3. Die Bausteine

In diesem Kapitel werden die einzelnen Funktionen näher erläutert. Hierzu werden Ablaufdiagramme benutzt. Da es in der Programmiersprache Step 7 – AWL nötig ist Schleifen und Bedingungen mit Sprüngen selber zu erstellen, wurde diese Art von Diagrammen gewählt, da Sprünge mit dieser Technik relativ einfach darzustellen sind. In AWL kann man, um die Funktionen zu strukturieren, einzelne Netzwerke anlegen, in denen sich Funktionsteile befinden, die zusammen gehören. Um die einzelnen Funktionsteile möglichst schnell im Quelltext wieder zu finden sind die Diagramme farblich hinterlegt. Außerdem befindet sich in der oberen rechten Ecke die Netzwerknummer und der Netzwerkname. In den einzelnen Abschnitten (außer FC 500 und FC 560, da Aufruf ohne Parameter) wird ein Beispiel für den Aufruf der jeweiligen Funktion gegeben. Zusätzlich folgt noch eine Übersicht und Erklärung der Ein- und Ausgänge der Funktion.

Über dem eigentlichen Programmcode (Abbildung 47) befindet sich noch eine Versionsverwaltung und eine Beschreibung der möglichen Fehlercodes, die der Baustein generieren kann (RET_VAL).

😹 KORZAWI (FLIR - FESEL "Frant. 52 - Betriebsarten" OSOBI, Bub, VEBOSSHATDADI (VC. 🖃 🗙
tə Ada Barbaka Bafaya beləstan es. Arsalt saətə Hila _ 문제
Deed a void a contra ta
Per rest the second sec
- (A) 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
Version Date Programmer Discription
1.1.1 [10: 10: 21:15] 2 [5: tag. (rested]
Information about the order will be send to the HMI
by Chis Relation
DET_VAL : C = all right
1 - Butler Ovartios
helzeerk Dr. mitselssor o
Ecanoner:
1481
t HOVS_CFL T2DS
1 deare and
<i>//</i>
T ADE_ration
A DK = 0.1 [both ton]
//
Aller FINIX I Tener Λ 2 Info Λ 3 Cuercerxeite Λ 4: Operandeninit: Λ 5 Daten Λ
DateijEadsteingesparchert. 🛛 🔍 julina 🦷 Abs < 5.3 (kml 2a4 (km)

Abbildung 47 : AWL – Programmierfenster (recieve)





4.3.1. <u>FC 500 – FC_COM_BuB</u>

Wie bereits beschrieben erfolgt der Aufruf der einzelnen Funktionen aus dem FC 500.



Abbildung 48 : Struktur FC 500 – FC_COM_BuB





4.3.1.1. FC 529 – FC_BuB_synchronisation

Wenn sich eine BuB im Synchronisationsmodus befindet wird der FC 529 aus dem FC 500 aufgerufen. Der FC 529 übernimmt die Synchronisation des OS300 mit den BuB. Alle anderen BuB bekommen außer der Systemstatusänderung und dem DT -Telegramm (Absatz 4.2.1.4) nichts von der Synchronisation mit. Es werden die Synchronisationsdaten die BuB gesendet, welche an zurzeit im Status Synchronisation ist. Zum FC 529 gehört noch der DB 501 (DBwork Synchro). In ihm befinden sich die Counter für die Schrittkette (Step_counter) und für die Fahrzeuge, Stationen und Aufträge.



Abbildung 49 : Struktur - FC 529 – BuB_synchronisation (1)







Abbildung 50 : Struktur - FC 529 – BuB_synchronisation (2)

Im Netzwerk 2 wird ausgewertet, in welchem Schritt sich die Synchronisation befindet. In den folgenden Netzwerken werden dann die jeweiligen Telegramme gesendet. Hierbei erfolgt eine Überwachung des *send buffer*s in Hinsicht auf eine buffer overflow. Nähere Informationen zum Status Synchronisation befinden sich im Abschnitt 4.2.1.4.

Der Aufruf aus dem FC 500 sieht wie folgt aus: (Beispiel für BuB 1)

CALL "BuB_synchroi	nisation"	// FC	529
BuB_id_nr	:=1	// IN	// communication ID - BuB 1
db_send_buffer	:=515	// OU	T // DB number of send buffer
RET_VAL	:=#return_DW	// IN	// return value - 0 = all right





Beim Aufruf müssen folgende Parameter versorgt werden:

Art	Name	Datentyp	Erklärung
IN	BuB_ID_nr	INT	Für jede BuB wird der FC 529 aufgerufen. Dabei hat jede eine
			"eigene" Bub ID. Diese entspricht der ID der Verbindung
IN	db_send_buffer	INT	Jede Verbindung hat einen eigenen send buffer.
OUT	Ret_Val	DWORD	Rückgabewert der Funktion (immer 0)

Tabelle 10 : FC 529 – Ein- / Ausgänge

4.3.1.2. <u>FC 502 – FC_recieve_OS_BuB_1</u>

Es handelt sich beim FC 502 um einen Standardbaustein von E&K. Dieser ruft den FC 60 AGLrecieve auf, welcher für den Empfang der Telegramme zuständig ist. Der FC 502 entfernt die Rahmendaten und schreibt das Telegramm in den dazugehörigen *recieve buffer*.

CALL "RCV_OS_BuB_1" id_nr :=1 DB_rec_work :=514 DB_rec_buffer :=516

Zurzeit gibt es für jede Verbindung einen separaten work_db in dem die Telegrammdaten zwischengespeichert werden. Dies wird im Zuge der Optimierung der Schnittstelle noch verändert, um die Erweiterung der Schnittstelle zu vereinfachen. Dies war jedoch im Rahmen der Diplomarbeit zeitlich nicht mehr möglich.

Art	Name	Datentyp	Erklärung
IN	id_nr	INT	ID-Nummer der Verbindung
IN	DB_rec_work	INT	Zwischenspeicher DB
IN	DB_rec_buffer	INT	Buffer in dem die empfangenden Telegramme stehen.

Tabelle 11 : FC 502 – Ein- / Ausgänge





4.3.1.3. <u>FC 501 – FC_send_OS_BuB_1</u>

Der FC 501 ist, wie der FC 502, ein Standardbaustein von E&K. Er sendet die Daten die im *send buffer* stehen, mit Hilfe des FC 50 AGLsend, an die BuB. Hierfür fasst er vorher die Nutzdaten in die Rahmendaten ein, kopiert das Telegramm in einen Work_DB (Eingang der Funktion) und sendet dieses von hier aus.

CALL "SEND_OS_BuB_1" DB_Send_buffer_OS :="DB_SENDBUFFER_OS" id_nr :=1 DB_work_send_os :="DB_Send_Work_OS"

Art	Name	Datentyp	Erklärung
IN	DB_Send_buffer_OS	INT	Buffer, in dem die zu sendenden Daten stehen
IN	id_nr	INT	ID-Nr der Verbindung
IN	DB_work_send_os	INT	work DB zum zwischenspeichern des Telegrammes

Tabelle 12 : FC 501 – Ein- / Ausgänge

4.3.1.4. FC 560 – FC_com_BuB_interface

Der FC 560 bearbeitet den *intern receive buffer.* Dieser Baustein wurde von Herrn Sagewitz geschrieben, da er sich mit der Funktionalität des OS300 am besten auskennt. Die im Buffer enthaltenen Telegramme werden abgearbeitet (der Befehl wird ausgeführt). Außerdem erfolgt im FC ein Alt – Neu Vergleich des Systemzustandes, wodurch bei Änderungen eine Telegrammanforderung ausgelöst wird.

CALL "FC_com_BuB_interface"

Es werden keine Parameter benötigt.





4.3.1.5. <u>FC 503 – FC_work_on_recieve_buffer</u>

Der FC 503 wertet den *receive buffer* der einzelnen BuB aus. Hierfür wird er für jede BuB einzeln, mit anderen Parametern, aufgerufen.

Im Netzwerk 2 wird entschieden, was für ein Telegramm an der ersten Stelle des buffers steht. Je nach Telegramm wird dann in eines der folgenden Netzwerke gesprungen (z.B. bei ZK - Telegramm in Netzwerk 9), in denen der dazugehörige recieve FC (4.3.1.6 - Die "recieve" Bausteine) aufgerufen wird.



Abbildung 51 : Struktur - FC 503 - Work_on_recieve_buffer (1)







Abbildung 52 : Struktur - FC 503 - Work_on_recieve_buffer (2)

Beim Empfang eines TT, SY oder TI – Telegramms wird außerdem noch der Status der BuB, welche dieses Telegramm empfangen hat, auf *connected* gesetzt. Beim SY – Telegramm wird zusätzlich der Status der jeweiligen BuB auf Synchronisation gesetzt.





Art	Name	Datentyp	Erklärung
IN	DB_RCV_BUFFER_OS	Block_DB	DB Nummer des recieve buffer
IN	DB_SEND_BUFFER_OS	Block_DB	DB Nummer des send buffer
IN	BuB_id_nr	INT	ID Nummer der Verbindung (BuB)
OUT	Ret_Val	DWORD	Rückgabewert der Funktion (immer 0)

Tabelle 13 : FC 503 – Ein- / Ausgänge

4.3.1.6. Die "recieve" Bausteine

Müssen Änderungen im Telegramminhalt vorgenommen werden, ist nur eine Änderung der Recieve- und Sendbausteine nötig. Es kann zu deren Veränderungen kommen, wenn der Kunde zusätzliche Anlagendaten wünscht, die angezeigt werden sollen.

Um diese Änderungen so leicht wie möglich zu gestalten, wurde für die recieve Bausteine eine einheitliche Struktur gewählt.

Wenn ein Telegramm im *recieve buffer* der BuB steht, wird die dazugehörige Funktion aufgerufen.

Um das ganze einfacher zu verstehen, wird als Beispiel der Empfang eines ZK – Telegramms (Stationen) genommen. Wenn also ein ZK – Telegramm im *recieve buffer* steht, wird der FC 525 aufgerufen. Dieser kopiert nach der Initialisierung der temporären Variablen, den Inhalt des Telegramms erst in einen *work_DB*, danach wird der Erhalt des Telegramms an die BuB quittiert. Anschließend werden die Daten aus dem *work_DB* in den *internen recieve buffer* kopiert. Nachdem das Telegramm erfolgreich in den *internen send buffer* eingetragen wurde, wird das von der BuB erhaltene Telegramm aus dem *recieve buffer* gelöscht.

Für Änderungen im Inhalt der Telegramme müssen nur noch die "neuen" Daten im Netzwerk 2 in den *work_DB* kopiert werden. Die Länge des Telegramms steht im Telegramm selbst. Es müssen dadurch in den anderen Kopierfunktionen keine Änderungen vorgenommen werden.

Da der FC 560 – FC_com_BuB_interface die Daten aus dem *intern recieve buffer* auswertet, müssen zusätzlich Änderungen im jeweiligen Netzwerk dieses FC's durchgeführt werden.







Abbildung 53 : Abarbeitung – ZK – Telegramm

Beispiel eines Aufrufes

CALL "FC recieve ZK - tele" DB_recieve_buffer:=#db_no_recieve_buffer DB_send_buffer :=#db_no_send_buffer // für QT – Telegramm

Art	Name	Datentyp	Erklärung
INI	DB recieve buffer	INIT	aktueller receive buffer, aus dem gelesen wird, je BuB
	DD_lecieve_builei		einer (BuB 1 à DB 516)
INI	DB cond buffor	INIT	aktueller send buffer, in den die Quittierung geschrieben
	DB_senu_buller		werden soll, je BuB einer (BuB 1 à DB 515)
OUT	Ret_Val	DWORD	Rückgabewert der Funktion (immer 0)

Tabelle 14 : FC 525 – Ein- / Ausgänge





4.3.1.7. FC 504 – FC_work_on_int_send_buff



Abbildung 54 : FC 504 - FC_work_on_intern_send_buff (1)







Abbildung 55 : FC 504 – FC_work_on_intern_send_buff (3)



Der FC 504 wertet den *intern send buffer* aus. Das heißt, dass er prüft ob eine Telegrammanforderung im Buffer steht. Anschließend wird im Netzwerk 2 zum jeweiligem Netzwerk des Telegramms (z.B. S0 – Telegramm ins Netzwerk 3) gesprungen. Aus diesem wird der send FC aufgerufen (4.3.1.8 - Die "send" Bausteine), welcher das jeweilige Telegramm zusammenstellt und in den *send buffer* schreibt.

CALL "FC_work_on_int_send_buff" DB_RCV_BUFFER_intern :="DB_Send_intern" DB_SENDBUFFER_intern :="DB_Rec_intern"

Art	Name	Datentyp	Erklärung
IN	DB_RCV_BUFFER_intern	Block_DB	
IN	DB_SENDBUFFER_intern	Block_DB	
OUT	Ret_Val	DWORD	Rückgabewert der Funktion (immer 0)

Tabelle 15 : FC 504 – Ein- / Ausgänge

4.3.1.8. Die "send" Bausteine

Die "send" Bausteine werden aufgerufen, wenn eine Anforderung, ein Telegramm zu senden, im *intern send buffer* steht oder wenn ein QT – Telegramm (send QT – Tele) gesendet werden soll. Im Beispiel wird die Telegramm-Anforderung im *intern send buffer* der FC 545 (send S0 – Tele) gestartet. Dieser stellt das Telegramm zusammen und schreibt es in den *send buffer*. Eventuelle Änderungen im Inhalt des Telegramms müssen im Netzwerk 3 vorgenommen werden. Hier müssen die "neuen" Daten in den zugehörigen DB geschrieben werden. Es muss aber vorher im DB eine Struktur für die neuen Daten angelegt werden. Diese wird im Netzwerk 3 mit Daten versorgt. Außerdem muss im DBW 0 des DB die Länge des Telegramms aktualisiert werden (Länge des DB – 2). Dies sind alle Änderungen, die nötig sind.







Abbildung 56 : Abarbeitung – S0 – Telegramm

Beispiel eines Aufrufes:

CALL "FC se	nd S0 - Tele"	// Stationsnummer, dessen Daten gesendet
stationnumber :=#station		// werden sollen
db_send_buf	fer:=515	// send buffer
RET_VAL	:=#return_DW	// Fehlerwort: Wenn ungleich 0 \grave{a} buffer overflow

Art	Name	Datentyp	Erklärung
IN	stationnumber	INT	Stationsnummer, für die die Daten gesendet werden sollen
IN	DB_send_buffer	INT	aktueller send buffer, für die Quittierung
OUT	Ret_Val	DWORD	0 = Alles in Ordnung / 1 = buffer overflow

Tabelle 16 : FC 545 – Ein- / Ausgänge





Wie bereits beschrieben, gibt es für jeden FC einen DB, in dem die Daten des Telegramms zwischengespeichert werden. Dieser DB hat folgende Struktur:

Adr	Name	Тур	Anfangs- wert	Beschreibung
0.0	laenge_tele	WORD	W#16#1F	Telegrammlänge = DB-Länge – 2
2.0	ucID	2 CHAR	'S0'	siehe 2.4.3.1 - Die MMF
4.0	usType	2*BYTE	B#16#00	siehe 2.4.3.1 - Die MMF
6.0	usValid	2*BYTE	B#16#10	siehe 2.4.3.1 - Die MMF
8.0	usIndex	2*BYTE	B#16#00	siehe 2.4.3.1 - Die MMF
10.0	usSize	2*BYTE	B#16#00	siehe 2.4.3.1 - Die MMF
12.0	usMaxItems	2*BYTE	B#16#10	siehe 2.4.3.1 - Die MMF
14.0	mp	2*BYTE	B#16#00	Meldepunkt, an dem sich die Station befindet
16.0	pos	CHAR	, ,	Position der Station ab Meldepunkt
17.0	lage	CHAR	3 3	Lage (links / rechts)
18.0	typ	CHAR	3 3	(Hole- / Bringeziel; Universal, etc.)
19.0	fz_typ	CHAR	3 3	Fahrzeugtypen, die zur Station dürfen
20.0	gesp	CHAR	3 3	1 = Station gesperrt; 0 = frei
21.0	gest	CHAR	3 3	1 = Station gestört; 0 = fehlerfrei
22.0	prio	CHAR	3 3	Anfangspriorität für Aufträge
23.0	last	CHAR	3 3	1 = Station beladen; 0 = Station frei
24.0	KundenNr	ARRAY	, ,	Kundenname der Station
32.0	anz_ebenen	CHAR	3 3	Anzahl der Ebenen, die die Station haben kann.

Tabelle 17 : Struktur – DB 545





4.4. Beispiel für den Telegramm-Ablauf

In den vorhergegangenen Kapiteln wurde des öfteren das Sperren einer Station als Beispiel verwendet. Es folgt eine komplette Abarbeitung, vom Bedienen im BuB über den Telegrammverkehr bis zur Anzeige im BuB.

4.4.1. Auslösen des Telegramms

Um eine Station der Anlage zu sperren, muss die Station in der Stationsliste aktiviert sein. Anschließend kann man mit Hilfe des Bedienpanels an der rechten Seite die Station sperren.

🔚 F1	Γ S - Bedienen- ι	ınd Beobachte	n EKA_F	OSEN	GARTEN -	[Stationsar	zeige]			
🎦 Datei System Ansicht Extras Fenster Station ?								ЪХ		
FTS-L	FTS-LR Online Fahrerlaubnis Betriebsbereit Teilautomatik HOST Offline kein Brandalarm ?????!									
							£A T			
Nr	Indumat-Name	Kundenname	Ebenen	Тур	Priorität	Gesperrt	Gestört	Laststatus	Fz Typ	
1	13.1.0.L	ERNI	1	HB	1	frei	Ok	leer	1	$\mathbf{\nabla}$
2	12.1.0.L	BERT	1	HB	1	frei	Ok	leer	1	
3	10.1.0.L	IDLE	1	L	1	frei	Ok	leer	1	
Drück	Drücken Sie F1, um Hilfe zu erhalten.									

Abbildung 57 : BuB – Station freigegeben

Durch das Anklicken des *"Sperren"* Buttons wird ein ZK – Telegramm ausgelöst. Dieses wird durch TCPCOM an das OS300 geschickt und dort empfangen.

Das Log-Fenster von TCPCOM wandelt die Datenformate für die Anzeige. Im Fenster wird für mp.nr hier zum Beispiel ein CHAR 'O' angezeigt, welches der Dezimalzahl 13 entspricht. Damit die Telegramme leichter zu verstehen sind werden hier alle CHAR, die als Zahl interpretiert werden müssen, in Dezimalzahlen angegeben. Im Absatz 4.4.7 werden die eigentlichen Telegramme in Originalform angezeigt.





		BuB =	=> OS			
Name des	Name	Variablenart	Inhalt	Beispiel		
relegramms						
	kenn	unsigned char[2]	ID des MMF	ZK (CHAR)		
	qkenn	unsigned char[2]	Quittungskennung	QT (CHAR)		
	mp.nr	unsigned short	Nummer des Meldepunktes, an dem	13 (Dez)		
Stationen						
	mp pos	unsigned char	Position der Station (von	1 (DEZ)		
olutionion	mp.poo		Meldepunkt aus)	. (222)		
	mp.lage	unsigned char	L = links / R = rechts	L (CHAR)		
	mp.ebene	unsigned char	Ebene der Station (Hochregallager)	0 (DEZ)		
	ziel stat	unsigned char	0 freigeben			
Telegramms	2101_0101		1 sperren	T (D⊏Z)		

Tabelle 18 : Inhalt – ZK – Telegramm

In der Tabelle 18 : Inhalt – ZK – Telegramm kann man das Telegramm sehen welches, in diesem Beispiel, an das OS300 gesendet wurde. Die BuB sendet die nötigen Daten an das OS300, damit dieses die jeweilige Station sperren kann. Die Station selber wird durch die Meldepunktdaten (Nummer, Position, Lage und Ebene) eindeutig bestimmt. Abschließend folgt der Befehl, was mit der Station geschehen soll (hier sperren).





4.4.2. Abarbeiten des recieve buffers



Abbildung 58 : Beispiel : S0 – Telegram – recieve

Wenn das Telegramm von der BuB empfangen wurde (FC 60), befindet es sich noch in den Rahmendaten, welche TCPCOM um die Nutzdaten legt. Diese Rahmendaten wurden bereits im Absatz 2.4.3 / Tabelle 3) näher erläutert.

Der FC 502 entfernt diese Rahmendaten und schreibt die Nutzdaten in den *recieve buffer* (DB 516) der BuB 1. Hier liegen die Daten im Nutzdatenbereich (Abbildung 44 : Struktur der Buffer) des Buffers, wie in Tabelle 18 angegeben, vor. Anschließend wird aus dem FC 500 der FC 503 aufgerufen, welcher immer das erste Telegramm des Buffers ausliest. Der FC 503 erkennt, dass es sich um ein ZK – Telegramm handelt und startet den FC 525. Dieser kopiert die Telegrammdaten in den DB 522, aus dem sie dann in den *intern recieve buffer* eingetragen werden. Ist das Eintragen erfolgreich, wird das ZK – Telegramm aus dem *recieve buffer* mittels des FC 511 gelöscht. Außerdem ruft der FC 525 wiederum den FC 553 auf, welcher im DB 553 ein Quittungstelegramm zusammenstellt und dieses in den *send buffer* (DB 520) der BuB 1 kopiert, aus dem dieses später gesendet wird (Absatz 4.4.5 - Abarbeiten des send buffers).





		C	DS => BuB	
Name des Telegramms	Name	Variablenart	Inhalt	Beispiel
	ucID[2]	unsigned char	ID des MMF	QT (CHAR)
	usType	unsigned short	Ringpuffer / tabelarisch	00 (DEZ)
	usValid	unsigned short	immer 1	01 (DEZ)
	usIndex	unsigned short	immer 0, da nur ein QT-Tele	00 (DEZ)
QT –	usSize	unsigned short	Länge der Nutzdaten	06 (DEZ)
Quittungs-	usMaxItems	unsigned short	immer 1, da nur ein QT-Tele	01 (DEZ)
tele	konn	unsigned short	Quittungskennung des empfangenen	OT (CHAR)
			Telegramms	
	akenn	unsigned short	Kennung des empfangenen	ZK (CHAR)
	4.00.00		Telegramms	
	error_code	unsigned short	error code	00 (DEZ)

Tabelle 19 : Inhalt - QT - Telegramm

4.4.3. <u>Auswertung des intern recieve buffers</u>



Abbildung 59 : Beispiel : S0 – Telegram – intern recieve

Nach dem Empfang von Telegrammen erfolgt die Abarbeitung des *intern recieve buffer*. Dabei wird immer das erste Telegramm des Buffers ausgelesen und der in ihm enthaltene Befehl ausgeführt. Im Beispiel wäre es das Sperren der Station Nummer 1. Nach dessen Sperrung wird auch das Telegramm aus dem *intern recieve buffer* gelöscht.

Da in dem OS300 ein Vergleich des alten mit dem aktuellen Systemzustand stattfindet, erkennt das OS, dass die Station 1 gesperrt wurde und schreibt schließlich eine S0 – Telegrammanforderung in den *intern send buffer*.



4.4.4. Abarbeiten des intern send buffers



Abbildung 60 : Beispiel : S0 – Telegram – intern send

Die Anforderung im *intern send buffer* wird durch den FC 504 erkannt. Dadurch wird der FC 545 gestartet, welcher als Eingangsparameter die Stationsnummer, der zu sendenden Daten der Station, erhält. Der FC 545 stellt die Telegrammdaten im DB 545 zusammen und kopiert diese dann in die *send buffer* aller BuB. Wenn dies erfolgreich war, wird die Anforderung aus dem *intern send buffer* gelöscht.

	OS => BUB							
	Symbol	Variablenart	Variablenart	Beispiel				
	ucld[2]	unsigned char	ID des MMF	S0 (CHAR)				
	usType	unsigned short	Ringpuffer / tabelarisch	00 (DEZ)				
	usValid	unsigned short	immer 1	10 (DEZ)				
	usIndex	unsigned short	0, da Stationsnummer - 1	00 (DEZ)				
	usSize	unsigned short	Länge der Nutzdaten	19 (DEZ)				
	usMaxItems	unsigned short	3, da die Anlage 3 Stationen hat	30 (DEZ)				
	mp	unsigned short	Meldepunkt	13 (DEZ)				
S0 -	pos	unsigned char	Position	01 (DEZ)				
Station	lage	unsigned char	L = links / R = rechts	L (CHAR)				
Clation	typ	unsigned char	Typ (3 = Universal station)	3 (DEZ)				
	fz_typ	unsigned char	Fahrzeugtyp	1 (DEZ)				
	gesp	unsigned char	0 = frei / 1 = gesperrt	1 (DEZ)				
	gest	unsigned char	0 = OK / 1 = gestört	0 (DEZ)				
	prio	unsigned char	Priorität	1 (DEZ)				
	last	unsigned char	0 = frei / 1 = belegt	0 (DEZ)				
	KundenNr	unsigned char	Kundenname	ERNI 00(CHAR)				
	anz_ebenen	unsigned char	Anzahl der Ebenen, die die Station hat	1 (DEZ)				

Tabelle 20 : Inhalt – S0 – Telegramm





4.4.5. Abarbeiten des send buffers



Abbildung 61 : Beispiel : S0 – Telegram –send

Schließlich folgt noch das Senden der Telegramme. Hierzu werden nacheinander die Telegramme aus den einzelnen *send buffer*n in einen Zwischenspeicher kopiert. Dabei werden wieder die Rahmendaten (Tabelle 3 : TCPCOM : Steuerungsdaten) um das Telegramm gelegt. Anschließend wird es mit Hilfe des FC 50 an die BuB gesendet. Danach wird das Telegramm mittels FC 511 aus dem *send buffer* gelöscht. Damit endet die Abarbeitung des Befehles.





Die Telegrammanforderungen haben am Anfang immer dieselbe Struktur. Nur der Nutzdatenteil ändert sich je nach angefordertem Telegramm.

	OS => BuB								
	Offset auf buffer	Art	Beschreibung	Beispiel					
Tele-	0.0	WORD	Länge der Anforderung	08 (DEZ)					
gramm- anfor- derung	2.0	WORD	Modulnummer (zur Zeit nicht verwendet)	00 (DEZ)					
	4.0	WORD	MMF ID des zu sendenden Telegramms	' S0' (CHAR)					
	ab 6.0	WORD	Nutzdaten	01 (DEZ)					

Tabelle 21 : Struktur - Telegrammanforderungen

In den Nutzdaten des S0 – Telegramms steht nur die Nummer der Station, deren Daten an die BuB gesendet werden soll. Dies ist in diesem Beispiel die Stationsnummer 1.

Telegramm	Offset	Art	Beschreibung
S0 – Telegramm	6.0	WORD	Stationsnummer
F0 – Telegramm	6.0	WORD	FTF-Nummer
A0 – Telegramm	6.0	WORD	Auftragsnummer
	8.0	WORD	Indexnummer (wenn <> 32767 dann Auftrag löschen)
	6.0	WORD	Modulnummer
	8.0	WORD	Meldungsnummer
	10.0	WORD	kommt / geht
	12.0	WORD	Anzahl der Variablen
	14.0	WORD	Variable 1
DT - Telegramm	16.0	WORD	Variable 2
	18.0	WORD	Variable 3
	20.0	WORD	Variable 4
	22.0	WORD	Variable 5
	24.0	WORD	Variable 6
	ab 26	STRING	leer String
M0 – Telegramm	6.0	WORD	FTF-Nummer
Z0 – Telegramm			keine Nutzdaten

Tabelle 22 : Nutzdaten der Telegrammanforderungen



4.4.6. Anzeige in der BuB

Nachdem TCPCOM das Telegramm erhalten hat wird dieses im dazugehörigen MMF abgelegt. Die BuB erhält dann eine Benachrichtigung, dass sich Daten geändert haben. Dadurch wird die Anzeige aktualisiert und es wird der aktuelle Status (Station gesperrt) angezeigt.

E F	🗮 FTS - Bedienen- und Beobachten EKA_ROSENGARTEN - [Stationsanzeige]									
	🕅 Datei System Ansicht Extras Fenster Station ?									
FTS-	FTS-LR Online Fahrerlaubnis Betriebsbereit Teilautomatik HOST Offline kein Brandalarm ???? !									
Nr	Indumat-Name	Kundenname	Ebenen	Тур	Priorität	Gesperrt	Gestört	Laststatus	Fz Typ	
1	13.1.0.L	ERNI	1	HB	1	gesperrt	Ok	leer	1	$\mathbf{\Sigma}$
2	12.1.0.L	BERT	1	HB	1	frei	Ok	leer	1	
3	10.1.0.L	IDLE	1	L	1	frei	Ok	leer	1	\square
Drück	æn Sie F1, um Hilfe	e zu erhalten.								

Abbildung 62 : BuB – Station gesperrt

Der gesamte Telegrammverkehr wird im TCPCOM Log Fenster angezeigt.



Abbildung 63 : TCPCOM – Log Fenster – Station sperren





4.4.7. Zusammenfassung

In den vorherigen Abschnitten wurde die Abarbeitung eines Befehles einmal ausführlich beschrieben. Es wurde davon ausgegangen, dass zu diesem Zeitpunkt keine anderen Befehle oder Anforderungen in den einzelnen Buffern standen. In diesem Fall wäre die Reaktionszeit (Aktion **Bà** Reaktion) sehr gering. Da aber während des Betriebes sehr viele Daten bearbeitet werden, kann es zu längeren Bearbeitungszeiten kommen, welches aber nicht relevant ist, da es sich um ein zeitunkritisches System handelt. Außerdem bewegt sich die Zykluszeit der SPS im ms Bereich. In Abbildung 65 sieht man nochmals die einzelnen Abbildungen der vorhergegangenen Abschnitten zusammengefügt.

Station Detailansicht						
Indumat Name	13.1.0.L	▼ Schli	iessen			
Kunden Name Ebenen Typ Priorität Laststatus Auftragsstatus	ERNI 1 HB 1 leer	Gesperrt Gestört Im Störbereich Transferbereit				

Abbildung 64 : BuB – Station gesperrt - Detailansicht







Abbildung 65 : Beispiel : S0 – Telegram – gesamt





5. Vergleich BuB / WinCC

Um den Nutzen der Arbeit darzustellen werden hier das "neue" und das bisher benutzte System gegenübergestellt. Hierzu werden die Anschaffungskosten und der Entwicklungsaufwand für die Erstellung einer funktionierenden HMI näher betrachtet. Es wird von der Standard-Software ausgegangen, so dass im Entwicklungsaufwand nur auf die projektspezifischen Anpassungen eingegangen wird. Als Beispielanlage wird die CON-LOG AG benutzt, für die gerade die Software geschrieben wird. Es wird eine BuB in diesem Projekt eingesetzt.



Abbildung 66 : Visualisierungskonzept WinCC¹⁰

Die Hardware – Konfiguration für das BuB – System ist ähnlich der des WinCC – Systems. Ansonsten wurde für die Vergleichbarkeit die gleiche Konfiguration gewählt.

- S7 400 mit CP 443 1 und PS 407 4A
- 4 PC für die Visualisierung

¹⁰ Konzept.ppt; Siemens 22.07.2005





5.1. <u>Anschaffungskosten</u>

Die Vergleichsanlage verfügt über 4 HMI Plätze. Diese sollen mittels Ethernet mit der Steuerung verbunden sein. WinCC benötigt einen High-End Rechner, die BuB läuft hingegen schon auf einem 800 Mhz - Rechner.

Die Kosten des Entwicklungstools werden hier nicht betrachtet, da diese nur einmal angeschafft werden müssen.

Da der WinCC-Server direkt auf die Daten der SPS zugreift, wird ein CP benötigt, der für die Kommunikation zwischen PC und SPS sorgt.

Hardware	<u>WinCC (€)¹¹</u>	<u>BuB (€</u>
1. PC (4)	8000,00	4000,00
- inkl. WinXP		
- inkl. TFT		
2. CP (Communication Prozessor) 1612	120,00	
3. S7		
- CPU 416 – 2	4908,00	4908,00
- CP 443 – 1	1293,00	1293,00
- PS 407 4A	196,00	196,00
- Rack	282,00	282,00
Summe:	14799,00	10679,00

Tabelle 23 : Vergleich – Hardwarekosten (WinCC / BuB)

Außerdem wird bei WinCC mindestenz eine Server-Lizenz benötigt, da dieser die Daten aus der SPS lädt und diese dann für die Clients (greifen nicht direkt auf die SPS zu) bereitstellt. Wenn also der Server ausfällt, werden die Clients nicht mehr mit den Anlagendaten versorgt. Deswegen sollte ein zweiter Server (Redundanz) eingesetzt werden ("optional" in Abbildung 66 : Visualisierungskonzept WinCC).

Software	<u>WinCC (€)¹²</u>	<u>BuB (€</u>)
1. WinCCServer	3000,00	
2. WinCC Runtime 1024 PT	4000,00	
3. WinCC Runtime 128 PT (3 * 2100,00€)	8400,00	
4. Lizenzgebühren BuB (INDUMAT)		0,00
Summe:	<u>15400,00</u>	<u>0,00</u>

Tabelle 24 : Vergleich – Softwarekosten (WinCC / BuB)

¹¹ Kalkulation_Soltau_Diplom.xls; Siemens 22.07.2005

¹² Kalkulation_Soltau_Diplom.xls; Siemens 22.07.2005





5.2. <u>Entwicklungsaufwand</u>

Um ein HMI für das jeweilige Projekt anzupassen muss ein Layout erstellt werden. Daraufhin muss jede Strecke des Layouts noch mit Daten versorgt (gekoppelt) werden. Bei WinCC muss diese Kopplung per Hand erfolgen, d.h., dass jeder Strecke in WinCC die dazugehörige Strecke in der SPS zugewiesen werden muss. Da die BuB über die Streckendaten verfügt, erfolgt diese Zuweisung automatisch. Es muss nur ein Tool gestartet werden, welches die Zuweisung erledigt.

Art der Arbeit		WinCC (Std)	BuB (Std)
1. Erstellen des Layouts			
WinCC	BuB		
- 1 Layout	- 1 Layoutzeichnung		
Gesamtzeichnung	- 1 Hintergrundzeichnung	4	6
(meistens Kundenvorgabe	- 1 Positionszeichnung der		
in CAD) muss	FTS (dadurch Punkt 2		
bearbeitet/bereinigt werden	nicht nötig)		
2. Verknüpfen der Daten mit dem Layout		14	1
	Summe:	<u>18</u>	<u>7</u>

Tabelle 25 : Vergleich – Entwicklungsaufwand

5.3. Funktionalität

In Hinsicht der Funktionalität der beiden Systeme gibt es nicht sehr viele Unterschiede. Ein Vorteil von dem BuB an sich ist es, dass bei lasergeführten Anlagen (nicht OS300) relativ einfach eine kontinuierliche Visualisierung erstellt werden kann.

Der Vorteil von WinCC ist, dass man nicht FTS spezifische Visualisierungteile (z.B. Prozessautomatisierung) realisieren kann, ohne das programmiert werden muss. Es müssen nur die anzuzeigenden Grafiken eingefügt und mit den Daten der SPS verknüpft werden. Dies ist auf Seiten der BuB nicht so einfach Möglich, da zuvor eine neue Telegrammart und deren Bearbeitung programmiert werden müsste.




5.4. Vor- / Nachteile

Art der Arbeit	WinCC	BuB
1. Hardwarekosten	<u>14799,00 €</u>	<u>10679,00 €</u>
2. Softwarekosten	<u>15400,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
3. Entwicklungsaufwand	<u>18</u> Stunde(n)	<u>7</u> Stunde(n)
4. Anerkanntes HMI - Tool	+	-

Tabelle 26 : Vergleich – Vor- / Nachteile

Durch den Vergleich lässt sich sehr klar erkennen, dass das BuB-System einige Vorteile hat. Es fallen unter anderem keine Lizenzgebühren an. Außerdem ist der Entwicklungsaufwand für die projektspezifischen Anpassungen nicht sehr hoch. Jedoch ist WinCC ein Standart-Visualisierungstool, dessen Einsatz die Kunden des öfteren fordern. Dadurch wird WinCC sicherlich weiterhin eingesetzt werden.





6. <u>Zusammenfassung / Ausblick</u>

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Abwicklung des "Projektes" reibungslos stattfand. Sowohl von Seiten Eilers & Kirf Rosengarten, also auch von Indumat Reutlingen war die Betreuung durch die Mitarbeiter sehr gut. Da Herr Sagewitz des öfteren auf Inbetriebnahmen war, kam es manchmal zu Verzögerungen, weil ich auf Informationen von ihm angewiesen war. Diese Verzögerungen waren aber eingeplant.

Die Schnittstelle zwischen OS300 und BuB funktioniert so, wie es im Pflichtenheft gewünscht ist. Im Rahmen eines Tests wurde diese Funktionalität überprüft. Es werden alle gewünschten Telegramme gesendet, empfangen und ausgewertet. Wie im Absatz 4 bereits beschrieben, wurde die Schnittstelle so programmiert, dass sie nicht mit dem restlichen OS300 verzahnt ist.

Im Rahmen einer firmeninternen Präsentation wird dem Vertriebspersonal die Funktionalität und die Kostenkalkulation vorgelegt. Dadurch ist das Vertriebspersonal in Zukunft in der Lage dem Kunden das "neue" Produkt anzubieten.

Das BuB – System wird demnächst in der E&K AUTOMATION Gruppe als Standardvisualisierung eingesetzt werden. Dadurch ergeben sich eine Menge Vorteile für das Unternehmen. Es können Servicemitarbeiter von jedem Standort mit dem Tool umgehen und eventuelle Veränderungen tätigen. Außerdem verringert sich die Zeit, die für projektspezifische Anpassungen notwendig ist. Dadurch kann E&K AUTOMATION seine Position auf dem Markt festigen, da das Unternehmen somit die FTS günstiger anbieten kann.

Durch das Projekt wurde ein weiterer Schritt in Richtung des Zusammenwachsens der verschiedenen Standorte gegangen.

Des Weiteren soll im Hause E&K eine Testfirma "EK CON-LOG AG" aufgebaut werden, um dem Kunden eine ganzheitliche Lösung für die Prozessautomatisierung und den Materialtransport anbieten und präsentieren zu können. In dieser "Firma" soll unter anderem das BuB - System für die Visualisierung der integrierten FTS - Anlage genutzt werden.





Neue Anwendungsmöglichkeiten des Systems:

- Das SMS Modul für nicht FTS Anlagen benutzen (Prozessautomatisierung)
- In der BuB auch Daten die nicht FTS spezifisch sind anzeigen (Ventile, Motoren, Digitale Signale (Füller aktiv/inaktiv))
- TCPCOM auf MPI (Bussystem) Funktionalität umsetzten
- Nutzen des Systems für Staplerleitsysteme
- Nutzen für reine Fördertechnik
- Anbindung an MES (Manufacturing Executiv System)





7. <u>Quellen</u>

7.1. Literaturverzeichnis

- E&K Firmenpräsentation; Stand 07.2005
- Pflichtenheft-Diplomarbeit Stefan Soltau V1.0.doc; 17.06.2005
- IEC 61131 Wozu?, Ingo Rolle (Hrsg.),1998
- <u>www.e-technik.fh-kiel.de/</u> regiue/XSPS.html; 20.05.2005; 12:30 Uhr
- Systemdokumentation : "BuB Beobachten und Bedienen"
- Kalkulation_Soltau_Diplom.xls; Siemens 22.07.2005

7.2. Formelverzeichnis





7.3. <u>Tabellenverzeichnis</u>

Tabelle 1 : Abkürzungen	. 9
Tabelle 2 : Programmiersprachen nach IEC 1131-3	15
Tabelle 3 : TCPCOM : Steuerungsdaten	27
Tabelle 4 : MMF – Struktur des Headers	29
Tabelle 5 : Projektmatrix	30
Tabelle 6 : Zeitplan / Erfüllungsgrad	31
Tabelle 7 : Übersicht Telegramme BuB à OS	38
Tabelle 8 : Übersicht Telegramme OS à BuB	39
Tabelle 9 : Reaktionen auf Telegramme	40
Tabelle 10 : FC 529 – Ein- / Ausgänge	49
Tabelle 11 : FC 502 – Ein- / Ausgänge	49
Tabelle 12 : FC 501 – Ein- / Ausgänge	50
Tabelle 13 : FC 503 – Ein- / Ausgänge	53
Tabelle 14 : FC 525 – Ein- / Ausgänge	54
Tabelle 15 : FC 504 – Ein- / Ausgänge	57
Tabelle 16 : FC 545 – Ein- / Ausgänge	58
Tabelle 17 : Struktur – DB 545	59
Tabelle 18 : Inhalt – ZK – Telegramm6	61
Tabelle 19 : Inhalt - QT - Telegramm6	63
Tabelle 20 : Inhalt – S0 – Telegramm6	64
Tabelle 21 : Struktur - Telegrammanforderungen	66
Tabelle 22 : Nutzdaten der Telegrammanforderungen	66
Tabelle 23 : Vergleich – Hardwarekosten (WinCC / BuB)	71
Tabelle 24 : Vergleich – Softwarekosten (WinCC / BuB)	71
Tabelle 25 : Vergleich – Entwicklungsaufwand	72
Tabelle 26 : Vergleich – Vor- / Nachteile	73





7.4. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 : Unternehmensstruktur – E&K Automation	6
Abbildung 2 : Übersicht Grundlagen	8
Abbildung 3 : FTF – Interbrew Jupille (Belgien)	10
Abbildung 4 : Prinzip eines FTS	12
Abbildung 5 : Bodenanlage – Testanlage E&K	13
Abbildung 6 : Zyklus einer SPS	14
Abbildung 7 : S7-314C-2PTP	15
Abbildung 8 : Beispiel Kontaktplan	16
Abbildung 9 : Beispiel Funktionsplan	16
Abbildung 10 : BuB - System – Gesamtübersicht	17
Abbildung 11 : Hauptfenster der BuB	18
Abbildung 12 : Beobachten und Bedienen - Gesamtübersicht	19
Abbildung 13 : Fahrzeuge – Tabelle	20
Abbildung 14 : Fahrzeug – Tabelle - Bedienpanel	20
Abbildung 15 : Fahrzeug – Tabelle - Detailansicht	20
Abbildung 16 : Transportaufträge	21
Abbildung 17 : TA – Neu	21
Abbildung 18 : TA – Ändern	21
Abbildung 19 : TA – Details	21
Abbildung 20 : TA – Bedienpanel	21
Abbildung 21 : BuB – Fahrzeug-Aufträge	22
Abbildung 22 : BuB – Fahrzeug – Aufträge – Bedienpanel	22
Abbildung 23 : BuB – Stationsanzeige	23
Abbildung 24 : Station – Bedienpanel	23
Abbildung 25 : Station – Detailansicht	23
Abbildung 26 : BuB – Visualisierung	24
Abbildung 27 : BuB – Visualisierung – Bedienpanel	24
Abbildung 28 : BuB – Digitale E/A	25
Abbildung 29 : SMS – Störmeldesystem	25
Abbildung 30 : TCPCOM – Konfiguration	26
Abbildung 31 : TCPCOM – Log – Fenster	27
Abbildung 32 : DEM Debug-Info – Fenster	29
Abbildung 33 : BuB – Station freigegeben	32





Abbildung 34 : TCPCOM – Station sperren	. 32
Abbildung 35 : BuB – Station gesperrt	. 32
Abbildung 36 : Konfiguration S7	. 33
Abbildung 37 : Toolkette	. 34
Abbildung 38 : Struktur der Schnittstelle (1)	. 35
Abbildung 39 : Struktur der Schnittstelle (2)	. 36
Abbildung 40 : Abarbeitung – TT – Telegramm	. 37
Abbildung 41 : Abarbeitung – TI – Telegramm	. 37
Abbildung 42 : Abarbeitung – Sonstige Telegramme	. 38
Abbildung 43 : Abarbeitung – Sonstige Telegramme (2)	. 39
Abbildung 44 : Struktur der Buffer	. 43
Abbildung 45 : BYTE – Tausch bei WORDs	. 44
Abbildung 46 : BYTE – Tausch bei DWORDs	. 44
Abbildung 47 : AWL – Programmierfenster (recieve)	. 45
Abbildung 48 : Struktur FC 500 – FC_COM_BuB	. 46
Abbildung 49 : Struktur - FC 529 – BuB_synchronisation (1)	. 47
Abbildung 50 : Struktur - FC 529 – BuB_synchronisation (2)	. 48
Abbildung 51 : Struktur - FC 503 – Work_on_recieve_buffer (1)	. 51
Abbildung 52 : Struktur - FC 503 – Work_on_recieve_buffer (2)	. 52
Abbildung 53 : Abarbeitung – ZK – Telegramm	. 54
Abbildung 54 : FC 504 – FC_work_on_intern_send_buff (1)	. 55
Abbildung 55 : FC 504 – FC_work_on_intern_send_buff (3)	. 56
Abbildung 56 : Abarbeitung – S0 – Telegramm	. 58
Abbildung 57 : BuB – Station freigegeben	. 60
Abbildung 58 : Beispiel : S0 – Telegram – recieve	. 62
Abbildung 59 : Beispiel : S0 – Telegram – intern recieve	. 63
Abbildung 60 : Beispiel : S0 – Telegram – intern send	. 64
Abbildung 61 : Beispiel : S0 – Telegram –send	. 65
Abbildung 62 : BuB – Station gesperrt	. 67
Abbildung 63 : TCPCOM – Log Fenster – Station sperren	. 67
Abbildung 64 : BuB – Station gesperrt - Detailansicht	. 68
Abbildung 65 : Beispiel : S0 – Telegram – gesamt	. 69
Abbildung 66 : Visualisierungskonzept WinCC	. 70





8. <u>Erklärung zur Diplomarbeit</u>

Name : Soltau

Vorname : Stefan

Matr.-Nr. : 153590

Studiengang : Angewandte Automatisierungstechnik

An den Prüfungsausschuss des Fachbereichs Automatisierungstechnik der Universität Lüneburg Volgershall 1

21339 Lüneburg

Erklärung zur Diplomarbeit

Ich versichere, dass ich diese Diplomarbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe.

Lüneburg, den 3. August 2005

Stefan Soltau





9. Anhang

Der komplette Anhang der Diplomarbeit befindet sich auf der beiliegenden CD.

9.1. Die Telegramme

...//9. Anhang/9.1 Die Telegramme.pdf

9.2. <u>Quelltext</u>

...//9. Anhang/9.2 Quelltext / *.AWL

können im Editor geöffnet werden

9.3. Pflichtenheft

...//9. Anhang/9.3 Pflichtenheft.pdf

9.4. BuB Systemdokumentation

...//9. Anhang/9.4 BuB Systemdokumentation.pdf